


AUFSICHT VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

! WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Ins-076

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	1
PRODUKTGRÖSSE	1
MONTAGE	2
BREMSENSYSTEM	3
BEWEGUNG DES BELEGENDEN SECHSKANT-IMBUSSSCHLÜSSEL	3
BEDENUNGSANLEITUNG FÜR KLANGEINHEIT	4
BATTERIEINFORMATIONEN	4
BREMSENWARTUNG	5
WARNUNG	6
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	7
REITEN	8
BESCHRÄNKTE GARANTIE	9

HINWEIS: MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH

Ein Erwachsener MUSS Kindern helfen bei:
1. Einmontage und Anpassung
2. Bestägen des Ponys und Absteigen vom Pony
Stellen Sie sicher, dass das Pony von dem Reiter vollständig zusammengebaut und inspiziert wurde.
• Vor der Montage erteilt diese Verpackungshinweise, Modelle, die eine Erstickungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen aufweisen können. Halten Sie sie von Kindern fern, bis die Montage abgeschlossen ist.
• Stellen Sie sicher, dass alle getriebenen Komponenten aus dem Arbeitsbereich entfernt wurden. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, damit es keinen Schaden verursachen kann. Plastikmüll kann gefährlich sein. Um Frostschäden zu vermeiden, halten Sie Plastikmüll von Babys und Kindern fern.

PRODUKTGRÖSSE


- Das PonyCycle-Reitponyklein wird für Kinder bis zu einem Höchstgewicht von 25kg (55lbs) empfohlen.
#Empfehlung: 3-5 Jahre
- Das PonyCycle-Reitponyklein Medium wird für Kinder bis zu einem Höchstgewicht von 45kg (100lbs) empfohlen.
#Empfehlung: 4-9 Jahre
- Das PonyCycle-Reitponyklein Groß wird für Kinder bis zu einem Höchstgewicht von 80kg (175lbs) empfohlen.
#Empfehlung: 6+ Jahre

- 1

MONTAGE

Nehmen Sie das Pony aus dem Karton. Setzen Sie es wie unten abgebildet zusammen und stellen Sie dabei sicher:

- Entfernen Sie den Plastikopf und führen Sie das Bremskabel unten ein.
- Das die Schraube, die die beiden Teile verbindet, unten ein.
- Schließen Sie anschließend den Reilverstärker ab.



- 2

BREMSENSYSTEM

! Bevor Sie das Bremssystem benutzen

Nachdem das Pony zusammengebaut ist, überprüfen Sie das Bremssystem durch wiederholtes Drücken des Bremsgriffs, um sicherzustellen, dass es beim ersten Gebrauch normal funktioniert.



BEWEGUNG DES BELEGENDEN SECHSKANT-IMBUSSSCHLÜSSEL

Der Imbußschlüssel kann benutzt werden um den Kopf des Ponys sowie Pony-Ritz und die Pony-Räder zu fixieren. Bitte beachten Sie nachfolgende Zeichnungen.




Die Größe des Imbußschlüssels?



- 3

BEDENUNGSANLEITUNG FÜR KLANGEINHEIT

- Nehmen Sie die Klangeinheit aus der Tasche im Inneren des Pferdekopfes heraus und ziehen Sie die gelbe Schraube ab.
- Stoßen Sie die Klangeinheit mit der Seite, auf der der Pfeil nach außen zeigt, wieder in die Tasche.
- Drücken Sie den Knopf auf dem Pony ab.
- So drücken & Jagen Sie Ballerian an.
- Ziehen Sie keine Ton.



BATTERIEINFORMATIONEN

- Benötigt 3 x AA Batterien, Batterien einfüllen.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden.
- Alte und neue Batterien nicht vermischen.
- Alkalische, normale und aufladbare Batterien nicht vermischen.
- Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden.


- 4

- Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden.
- Batterien müssen mit richtiger Polarität eingesteckt werden.
- Leere Batterien sollten sofort entfernt werden.
- Fälle sollten nicht kurzgeschlossen werden.

BREMSENWARTUNG

Nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs zeigen die Bremsen normalen Verschleiß, stellen Sie sie wie unten beschrieben ein:

- Schrauben Sie A gegen den Uhrzeigersinn heraus, um mehr Platz freizugeben.
- Schrauben Sie B im Uhrzeigersinn, bis C etwa 1-2 mm vom Rad entfernt ist.
- Drücken Sie den Bremsgriff, um zu überprüfen, ob die Bremse richtig eingestellt ist.



Mit dem Schraubenschlüssel im Befehl kann die Einstellmutter und die Sicherungsmutter zusammengebaut werden.



- 5

WARNUNG

- Verstärkungspfeiler: Behalten Sie Ihre Kleidung, einschließlich Hosennahe und Schürsenkel, beim Reiten von den beweglichen Teilen des Ponys fern, da sie sich in den Rädern oder beweglichen Teilen verstricken und daher das Pony beschädigen oder den Reiter verletzen können.
- Rathinweise:
 - a) Reiten Sie mit dem Pony NICHT auf Straßen mit Verkehr, Schwärmen oder verkehrsreichen Straßen.
 - b) Vermeiden Sie die Verwendung des Ponys auf steilen Hügeln.
 - c) Sie sollten Schutzvorrichtungen tragen.
- Das Pony enthält eine Knopf-Batterie. Eine Knopf-Batterie kann zu schwerwiegenden inneren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt wird.
- Verbrauchte Batterien bitte sofort entsorgen. Neue und verbrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass vielleicht Batterien verschluckt oder an irgendeiner Stelle in den Körper eingeführt wurden, sollten einen Arzt aufsuchen.

! VORSICHT - Vermeiden Sie das Pony auf steilen Hängen zu benutzen.

Bevor Sie auf das Pony reiten, vergewissern Sie sich, wie man richtig bremsen. Bitte vermeiden Sie sich an einem Händler oder reiten Sie selbst, um die Bedienung der Bremsen zu verstehen. Es ist äußerst wichtig, die Funktionsweise der Bremsen genau zu kennen. Bei falscher Bedienung der Bremsenlage kann das Pony funktionsunfähig werden und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Ziehen Sie den Bremsgriff nach oben, um die Bremse zu betätigen, und drücken Sie ihn, um die Bremse zu lösen. Die Bremswirkung kann anhand der Kraft, die auf den Griff einwirkt, gesteuert werden.

ZEHEN SIE IHREM KIND DEN SACHGEMÄßEN UMGANG MIT DIESEM PONY UND BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

- 6

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorkehrungen. Nichtbeachtung könnte zu Verletzung von Personen oder Beschädigung des Reitponykleins führen.

- Das Reiten sollte auf ebenen, festem Boden, fern von Motorfahrzeugen stattfinden.
- Vermeiden Sie scharfe Bodenwellen, Kanalgitter, steile Hügel und andere Oberflächenveränderungen, durch die das Pony zum plötzlichen Sturz kommen kann.
- Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen mit Wasser, Sand, Schlamm, Schnee, Eis und anderen Unrat.
- Es sollte vermieden werden, bei nasser Witterung zu reiten, da dabei Haftung und Sicht beeinträchtigt werden.
- Schauen Sie dem Kind vor, das Pony im Dunkeln zu reiten. Ein Kind kann mit einem unerwarteten Hindernis zusammenstoßen und einen Unfall erleiden. Benutzen Sie das Pony nur tagsüber oder in gut beleuchteter Umgebung.
- Vermeiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten beim Bergsteigen.
- Achten Sie auf Fußgänger.
- Reiten und steuern Sie stets die Verstellteile vor dem Reiter.
- Drücken Sie umgehend abgezogen oder beschädigte Teile.
- Reifen wie Schrauben können verschluckt werden, wenn sie vom Pony abbrechen. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Pony fern.
- Halten Kinder von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass diese Schuhe oder Turnschuhe geeignet sind.
- Es wird empfohlen, dass der Reiter eine sachgemäß angepasste Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschutze trägt. Es ist ratsam, Kindern schon früh die Bedeutung der Benutzung eines Helms beizubringen. Wenn das Kind reiten wird und auf einem Pony reitet, ist es wichtig, dass ausschließlich jedes Mal ein Helm getragen wird, aus diesem Grund ist eine gute Idee, das Kind schon jetzt mit dem Helm vertraut zu machen, damit er zur bevorstehenden Gewohnheit wird.
- Der Reiter sollte sich ausschließlich auf den Sattel setzen, nicht auf den Körper des Ponys.
- Es darf immer jeweils nur ein Kind auf dem Pony sitzen.
- Das Pony bewegt sich lediglich vorwärts. Versuchen Sie nicht, es schneller zu bewegen, als es sicher beschleunigen kann.
- Drücken Sie NEMALS die Hand zwischen den Sattel und den Körper des Ponys.
- Bewahren Sie das Pony aufrecht an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Bei der Benutzung des Ponys ist Vorsicht geboten, da es schwermütig werden kann, um Stöße, Rollen und Verletzungen des Reiters und anderer Personen zu vermeiden.

- 7


REITEN

Setzen Sie den Reiter mittig auf das Pony, sodass er nach vorne schaut. Der Reiter sollte sich an den Griffen am Kopf des Ponys festhalten, sich auf den Sattel setzen und die Füße auf die Pedale stellen.

Eine Vorwärtsbewegung wird durch die wiederholten Bewegungen des Reiters erzielt:

- Festes Auftreten auf die Pedale und Aufschieben vom Sattel - die Hinterbeine des Ponys kicken ein.
- Zügelziehen in den Sattel und Anwickeln der Beine, um den Druck von den Pedalen zu nehmen - die Vorderbeine des Ponys stoßen sich nach vorne.

Das Pony bewegt sich durch Wiederholung der oben beschriebenen Bewegungen nach vorne. Die Richtung wird dabei durch Drehen der Griffe nach rechts oder links bestimmt.



! VORSICHT: Bitte stellen Sie sicher, dass die Pony vor dem Reiten vollständig zusammengebaut und inspiziert wurde. Falls Probleme erkannt werden, lassen Sie das Kind NICHT auf dem Pony reiten, bis es repariert wurde.

- 8

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren das unsere Produkte bei normalem Gebrauch keine Material- oder Konstruktionsfehler während eines 180 Tage ab Kaufdatum begrenzten Zeitraums aufweisen. Die Gewährleistung für leicht abgenutzte Teile einschließlich Rad, Sitz und Feder beträgt 3 Monate ab Kaufdatum. Diese Garantie stellt ausschließlich den Hersteller des Produkts zur Verfügung und erhebt keine Kosten des Kaufpreises.

- Diese Garantie deckt nicht:
- Schäden des dekorativen Zubehörs
 - Montage von Komponenten, Teilen oder Zubehör, die ursprünglich nicht für das Pony im Verkaufszustand vorgesehen sind und/oder inkompatibel sind
 - durch unsachgemäße Montage und Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, verursachte Schäden
 - durch unsachgemäße oder unangenehme Reparatur, Wartung oder Lagerung verursachte Schäden
 - Fehlgebrauch, mangelnde Sorgfalt, unsachgemäßer Umgang, Unfälle, Missbrauch oder sonstige abnormale Verwendung sowie Zweckentfremdung
 - Produkte, die verändert oder modifiziert wurden
 - normale Verschleißerscheinungen
 - kosmetische Probleme wie Verbleichen oder Kratzen
 - reguläre Kosten für Anbauarbeiten bei Ersatzteilreparatur oder Reparatur jeglicher sonstigen Schäden, die nicht durch Material- oder Produktionsfehler entstehen
 - indirekter Verlust, Schaden in Zusammenhang mit kommerzieller Nutzung/Vermietung, schwerer Belastung, Rennen oder Wettbewerben

Weder der Verkäufer noch der Hersteller haftet für Verluste, Schäden oder Verletzungen jeglicher Art, die aus direktem oder indirektem Gebrauch dieses Produktes entstehen, oder die Unfähigkeit des Käufers, die sachgemäße Benutzung oder Verwendung dieses Produktes zu erkennen.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Pony haben, zögern Sie bitte nicht sich an Ihren Händler vor Ort zu wenden oder kontaktieren Sie uns unter feedback@ponycycle.com.

- 9