



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

FS SPIDER

KINDER PEDAL GO-KART

Artikelnummer: PR0018699

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder Pedal Go-Karts der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinderfahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Go-Kart mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

HINWEIS

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher und sorgfältig auf.

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Montage oder bei der Instandhaltung Ihres Go-Karts benötigen, erreichen Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20

96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de

kontakt.miweba.de



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

HILFE ZUM PRODUKT



Weitere Informationen wie Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, häufige Fragen zum Produkt sowie technische Daten finden Sie auf der Produktseite. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.

miweba.de – Kinder Pedal Go-Kart FS Spider

INHALTSVERZEICHNIS



1.	Sicherheitshinweise	3
2.	Lieferumfang	5
3.	Montage	7
4.	Produktübersicht	10
5.	Bedienung	11
6.	Wartung & Pflege	12
7.	Entsorgung	13
8.	Technische Daten	14
9.	Konformität	16
10.	Haftungsausschluss	16

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Go-Karts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Anleitung sicher und sorgfältig auf. Warten Sie das Go-Kart regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwäche sollten dieses Go-Kart nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden, sollte nur mit Helm, Ellenbogen- und Knieschonern sowie mit festen, geschlossenen Schuhen gefahren werden.

GEFAHR

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt fahren. Die permanente Überwachung durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Abhängen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden – es besteht Lebensgefahr.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Benutzen Sie das Go-Kart ausschließlich für den vorgeschriebenen Einsatzzweck gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
2. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie das Go-Kart nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen.
3. Prüfen Sie sicherheitsrelevante Bauteile vor jeder Fahrt. Treten während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche auf, unterbrechen Sie die Fahrt sofort. Verwenden Sie das Go-Kart auf keinen Fall, bevor alle Mängel vollständig behoben sind.
4. Das Go-Kart darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich in einwandfreiem Zustand.
5. Beachten Sie die angegebenen Gewichts- und Altersgrenzen: geeignet ab 3 Jahren, maximale Zuladung 30 kg.
6. Erwachsene müssen ihre Kinder vor der ersten Fahrt über eine sichere Fahrweise unterrichten.
7. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während der Fahrt nicht die Räder oder die Kette berührt. Halten Sie weitere Kinder von den Rädern fern, solange sich das Go-Kart bewegt.
8. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während der Fahrt die Hände am Lenkrad und die Füße auf den Pedalen behält und auf dem Sitz sitzen bleibt.
9. Lange Haare, weite Kleidung, Schals und Kordeln von der Kette und den Rädern fernhalten.
10. Eine Modifikation am Go-Kart ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße oder bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau nicht zulässiger Teile) können Gefahren für die Benutzer entstehen.



Links: Fahrzeug nur auf ebenem, befestigtem Untergrund verwenden. Rechts: Fahrzeug nicht auf Rasenflächen verwenden.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

11. Das Go-Kart ist für eine Person bestimmt. Fahren Sie niemals mit einer zweiten Person oder mit Beladung.
12. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzenden Reinigungsmittel.
13. Lassen Sie Ihr Kind nicht im Dunkeln fahren. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen. Nur tagsüber oder auf gut beleuchtetem Gelände fahren.
14. Das Go-Kart ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet.

Sichere Fahrgebiete

- Fahren Sie ausschließlich auf ebenen, befestigten Flächen – zum Beispiel im Innenhof, im Garten oder auf einem abgesperrten Spielplatz.
- Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf abschüssigem Gelände, an Treppen, Rampen oder Böschungen fahren.
- Niemals in der Nähe von Schwimmbädern, Teichen oder anderen Gewässern fahren.
- Meiden Sie losen Untergrund wie Sand, Splitt oder Erde. Diese können die beweglichen Teile beschädigen und die Bremswirkung verringern.
- Fahren Sie nicht auf nassen Flächen oder durch Wasserlachen. Der Bremsweg verlängert sich deutlich.

WARNUNG

Dieses Fahrzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Fertigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die eine Verletzung des Benutzers oder Dritter verursachen können. Schutzausrüstung tragen. Immer Schuhe tragen.

Verantwortung der Eltern


- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Fahrzeugs vor jedem Gebrauch zu überprüfen. Das Go-Kart muss regelmäßig auf mögliche Gefährdungen untersucht werden, zum Beispiel auf gelöste Schrauben.
- Tritt ein solcher Schaden auf, darf das Go-Kart erst nach vollständiger Behebung wieder verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile – insbesondere Sitz, Lenkrad und Frontblende – nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Prüfen Sie den festen Sitz der selbstsichernden Muttern an den Achsen und der Radkappen.
- Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Funktion der Handbremse.

VORSICHT

Halten Sie das Go-Kart von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern. Kunststoffteile können sich verformen oder schmelzen. Parken Sie das Fahrzeug in einem Innenraum oder decken Sie es ab, um es vor Nässe zu schützen.

2. LIEFERUMFANG

Prüfen Sie den Kartoninhalt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn Sie alle Teile geprüft haben.

Bezeichnung	Abbildung	Menge
Karosserie mit Hinterachse und Kettenkasten		1x
Schalensitz		1x
Frontblende		1x
Lenkstange		1x
Stützgestell		1x
Felge		4x
Reifen (EVA-Vollgummi)		4x
Lenkrad (3-Speichen-Sportlenkrad)		1x


Fortsetzung: Der Schraubensatz ist auf der folgenden Seite einzeln aufgeführt.

2. LIEFERUMFANG

(FORTSETZUNG)

Schraubensatz

Der Schraubensatz enthält die folgenden Teile. Prüfen Sie ihn vor der Montage auf Vollständigkeit.



Dichtung Ø 12	8x
Dichtung Ø 10	1x
Schraube M5 x 45	4x
Kunststoffteil unter dem Lenkrad	1x
Selbstsichernde Mutter M10	4x
Selbstsichernde Mutter M5	4x
Radkappe	4x
Splint Typ B	1x

Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schraubendreher, Spitzzange.


3. MONTAGE

WARNUNG

Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Produkt enthält Kleinteile – Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Kleinteile, Schutzmaterial und Polybeutel außer Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie alle Teile auf Vollständigkeit geprüft haben. Vorsicht beim Auspacken: Kleinteile und scharfe Kanten können eine Gefahr darstellen.


Schritt 1 – Vorderräder montieren

Ziehen Sie die Vorderachse aus dem Rahmen bis zum Anschlag heraus. Schieben Sie eine Dichtung Ø 12 auf die Achse, stecken Sie das Rad auf, setzen Sie eine zweite Dichtung Ø 12 auf und ziehen Sie das Rad mit einer selbstsichernden Mutter M10 fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der zweiten Seite. Drücken Sie anschließend die Radkappen auf.



Schritt 2 – Stützgestell montieren

Stecken Sie das Rohr Ø 22 des Stützgestells in das Rohr Ø 19 am Rahmen. Richten Sie die vier Löcher des Stützrohrs auf die vier Löcher im Rahmen aus. Setzen Sie die Schrauben M5 x 45 ein und ziehen Sie sie mit den selbstsichernden Muttern M5 fest.




3. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 3 – Frontblende montieren

Führen Sie das obere Loch der Frontblende über das Rohr des Stützgestells. Schieben Sie das Befestigungselement der Blende in das vordere Ende des Rohrs Ø 16, bis es vollständig aufliegt.



Schritt 4 – Lenkstange montieren

Stecken Sie die Lenkstange von oben durch das mittlere Loch im Vorderteil der Karosserie und führen Sie das untere Ende in die Aufnahme ein. Setzen Sie das Kunststoffteil oben auf die Lenkstange und sichern Sie die Verbindung mit dem Splint Typ B. Der Splint verhindert, dass die Lenkstange herausrutschen kann.



3. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 5 – Lenkrad montieren

Stecken Sie das Lenkrad oben auf die Lenkstange und richten Sie die Löcher im Lenkrad mit denen in der Lenkstange aus. Führen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie mit einer selbstsichernden Mutter M5 fest.



Schritt 6 – Sitz montieren

Richten Sie die Löcher im Schalensitz mit den Löchern in der Karosserie aus. Wählen Sie dabei die Sitzposition passend zur Körpergröße Ihres Kindes. Verschrauben Sie den Sitz und ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig fest.



HINWEIS

Prüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf festen Sitz. Kontrollieren Sie, dass sich Lenkung, Pedale und Räder leicht bewegen lassen und die Handbremse beide Hinterräder blockiert. Lassen Sie Ihr Kind erst danach aufsteigen.

4. PRODUKTÜBERSICHT



1 3-Speichen-Sportlenkrad aus Kunststoff

3 Frontblende

5 Pedale mit Kurbel

7 Ergonomischer Schalenstuhl, in zwei Stufen verstellbar

9 Handbremse für beide Hinterräder

11 Felge mit Radkappe

2 Lenkstange

4 Stützgestell

6 Geschlossener Kettenkasten

8 Transportgriff am Sitz

10 EVA-Vollgummireifen, Raddurchmesser 30 cm

12 Schalthebel für Vorwärts-/Rückwärtsgang und Freilauf

5. BEDIENUNG

Handbremse

Die Handbremse wirkt auf beide Hinterräder. Ziehen Sie den Bremshebel zum Sitz hin, um zu bremsen. Lassen Sie den Hebel los, um die Bremse zu lösen. Üben Sie das Bremsen mit Ihrem Kind auf ebener Fläche, bevor es allein fährt.



Vorwärts- und Rückwärtsgang, Freilauf

Das Go-Kart verfügt über einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang sowie einen Freilauf. Halten Sie das Fahrzeug vor jedem Wechsel der Fahrstufe vollständig an. Im Freilauf drehen die Pedale nicht mit – das Go-Kart kann rollen oder geschoben werden.



Sitzverstellung und Transport

Der Schalensitz lässt sich in zwei Stufen verstellen. Lösen Sie die Verschraubung des Sitzes, versetzen Sie ihn in die zweite Lochposition und verschrauben Sie ihn wieder fest. Prüfen Sie den festen Sitz vor der nächsten Fahrt. Zum Tragen des Go-Karts nutzen Sie den Transportgriff am Sitz.



VORSICHT

Verstellen Sie den Sitz niemals, während Ihr Kind auf dem Go-Kart sitzt. Führen Sie die Verstellung ausschließlich als Erwachsener und im Stillstand durch.

6. WARTUNG & PFLEGE



Reinigung

Reinigen Sie das Go-Kart mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei Bedarf feuchten Sie das Tuch leicht mit Seifenwasser an und wischen anschließend trocken nach. Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine ätzenden Reinigungsmittel, kein Autowachs und keinen Hochdruckreiniger.

Lagerung

Lagern Sie das Go-Kart trocken und überdacht, geschützt vor Sonne, Regen und Frost. Halten Sie es von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern, da Kunststoffteile sich verformen können. Nutzen Sie zum Umsetzen den Transportgriff am Sitz.

Regelmäßige Prüfung und Schmierung

Ziehen Sie alle Befestigungselemente – Muttern, Bolzen und Schrauben – regelmäßig nach. Lose Verbindungen können sich lösen und zur Unfallgefahr werden. Ziehen Sie jedoch nicht zu fest an, um Gewinde und Bauteile nicht zu beschädigen. Ölen Sie bewegliche Teile wie Radlager, Kette und Lenkung bei regelmäßiger Nutzung gelegentlich mit einem leichten Öl. Entfernen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem trockenen Tuch.

Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch:

- die Handbremse auf ordnungsgemäße Funktion, Beschädigung und Verschleiß,
- die Reifen und Felgen auf Risse, Verschleiß und festen Sitz sowie den festen Sitz der Achsmuttern und Radkappen,
- das Lenkrad und die Lenkstange auf festen Sitz, Leichtgängigkeit und korrekte Ausrichtung sowie den Splint auf Vorhandensein,
- die Kette und den Kettenkasten auf Schmierung, Sauberkeit und Leichtgängigkeit,
- die Lager auf freie Beweglichkeit und ungewöhnliche Geräusche,
- Pedale und Kurbel auf feste Verbindung,
- Rahmen, Sitz und Kunststoffteile auf Risse, Brüche und Verformungen.

Reparatur

Wartung und Austausch von Bauteilen sollten von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Ersatzteile erhalten Sie über unser Kontaktformular unter miweba.de/kontakt.

WARNUNG

Wie alle mechanischen Produkte unterliegt auch dieses Go-Kart einem Verschleiß. Wird die Lebensdauer eines Bauteils überschritten, kann es unerwartet brechen und zur Verletzungsgefahr werden. Risse, Kratzer oder Verfärbungen in stark beanspruchten Bereichen deuten auf hohe Belastung hin. Prüfen Sie insbesondere Rahmen, Lenkstange, Sitz, Kurbel und Felgen sorgfältig und ersetzen Sie beschädigte Teile.

7. ENTSORGUNG

Verpackung

Ihr neues Go-Kart wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Trennen Sie dazu Karton, Folien und Polstermaterial und geben Sie sie in die jeweils vorgesehenen Sammelsysteme. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Produkt am Ende der Nutzungsdauer

Das Go-Kart besteht im Wesentlichen aus Stahl und Kunststoff. Beide Werkstoffe sind wiederverwertbar. Geben Sie das Fahrzeug am Ende seiner Nutzungsdauer bei einem Wertstoffhof oder einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb ab. Zerlegen Sie es hierfür soweit möglich und trennen Sie Metall- und Kunststoffteile. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

HINWEIS

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Halten Sie Verpackungsfolien und Polybeutel bis zur Entsorgung von Kindern fern – Erstickungsgefahr.

Nachhaltigkeit bei Miweba

Informieren Sie sich über unser Nachhaltigkeitsengagement unter miweba.de/nachhaltigkeit.



8. TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Angabe
Marke	Actionbikes
Produkthighlights	Geräuscharme EVA-Vollgummireifen, gelagerte Räder mit drehfreudigen Rillenkugellagern, Freilauf-Funktion, Handbremse, leichtes Fahrgestell
Sicherheit	Stabiler Schalensitz aus Kunststoff, Handbremse, Freilauf
Alter	Ab 3 Jahre
Max. Zuladung	30 kg
Fahrzeugart	Pedalfahrzeug
Transport	Transportgriff am Sitz
Antrieb	Metallkette und Ritzel
Antriebsart	2-Rad-Antrieb
Kettenschutz	Geschlossener Kettenkasten
Freilauf	Ja
Bremsen	Handbremse für beide Hinterräder
Fahrstufen	Vorwärts- & Rückwärtsgang + Freilauf
Rahmen	Stahl
Reifen	EVA-Vollgummireifen
Raddurchmesser	30 cm

Fortsetzung auf der folgenden Seite.

8. TECHNISCHE DATEN

(FORTSETZUNG)



Merkmal	Angabe
Sitz	Ergonomischer Schalenstuhl für 1 Person
Abmessungen Sitz	24 x 31 x 37 cm
Lenkrad	3-Speichen-Sportlenkrad aus Kunststoff
Montage	Teilmontiert
Material	Stahl, Kunststoff
Weitere Funktionen	Sitz in zwei Stufen verstellbar
Farbe	Weiß, Rot, Schwarz
Produktmaße (L x B x H)	116,5 x 56 x 70,5 cm
Produktgewicht	12,8 kg
Kartonmaße (L x B x H)	98 x 58 x 33 cm
Kartongewicht	15,8 kg
EAN	4056551055132

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

9. KONFORMITÄT



Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV



MIWEBA.DE