



BLUEMARINA



ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

SAMOA KAJAK

SINGLE/DOUBLE-TRIPLE

Artikelnummer: PR0028264-01 & PR0028263-01

Bedienungsanleitung Stand 08.04.2021 - GERMAN - Artikelnummer: PR0028263/64

MIWEBA.DE

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

 /miwebagmbh

 /miwebaTV

 /miweba_gmbh

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Samoa Kajak der Marke Bluemarina beglückwünschen. Bluemarina bietet zwei Versionen des Samoa Kajaks an. Alle Boote entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Kajak mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit ihrem neuen Kajak!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kajaks in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!



Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Kajaks haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich die meisten Probleme schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten.....	4
2. Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
3. Produktübersicht.....	6
4. Lieferumfang.....	7
5. Aufpumpen/Ablassen.....	8
6. Zubehör.....	10
7. Reparatur.....	11
8. Hinweise.....	13
9. Warnunghinweise.....	14
10. Entsorgung.....	15
11. Garantie.....	16



miweba.de



[@miwebatv](https://www.youtube.com/@miwebatv)



[@miweba_gmbh](https://www.instagram.com/@miweba_gmbh)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

1.TECHNISCHE DATEN

	Samoa Single	Samoa Double/Triple
Länge	300 cm	382 cm
Breite	94,5 cm	108 cm
Luftkammern	Hauptkammern + Sitz	Hauptkammern + 3 Sitze
Maße verpackt	51 x 30 x 27 cm	70 x 52 x 37 cm
Gewicht	11 kg	17 kg
Traglast	110 kg	230 kg
Anzahl Passagiere	1	2 + 1
Tiefgang	12 cm	15 cm
Überwasserhöhe	38 cm	43 cm


2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

- Kontrollieren Sie das Kajak und die Ausrüstung, bevor Sie ins Wasser gehen.
- Gehen Sie nicht alleine ins Wasser. Haben Sie immer eine Kontaktperson in Ihrer Nähe.
- Informieren Sie sich über das Wetter, bevor Sie losgehen.
- Benutzen Sie das Kajak nicht bei starkem Wind.
- Informieren Sie sich über die Gezeiten und wie diese Ihren Ausflug beeinträchtigen werden.
- Tragen Sie einen Neoprenanzug oder Trockenanzug.
- Tragen Sie immer eine Rettungsweste oder eine andere Form von Schwimmhilfe.
- Befestigen Sie die Fußschlaufe bei jeder Fahrt.
- Machen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs und tragen Sie gegebenenfalls ein Erste-Hilfe-Set mit sich.
- Benutzen Sie das Kajak nur, wenn Sie schwimmen können.
- Gehen Sie nicht ins Wasser, wenn Sie Alkohol getrunken haben, oder unter dem Einfluss von Drogen sind.

Der Anwendungsbereich dieses Kajaks befindet sich in folgenden Tätigkeitsfeldern:
Gelegentliche bis regelmäßige Fahrten im Meer, Seen und ruhigen Flüssen.

3. PRODUKTÜBERSICHT




4. LIEFERUMFANG

Kajak Samoa Single oder Double-Triple		1 x
3-welliges hochwertiges verstellbares Padel		1 x / 2 x
Fußpumpe		1 x
Sitzkissen		1 x / 3 x
Reperatur-Kit		1 x
Tragetasche		1 x
Finne		1 x / 2 x
Bedienungsanleitung		1 x

5. AUFPUMPEN


- Durch Temperaturerhöhung oder Sonneneinstrahlung erhöht sich der Druck in den Luftkammern. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Luftdruck regelmäßig zu kontrollieren.
- Bevor Sie mit dem Aufpumpen beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Platz finden, der frei von Ablagerungen oder scharfen Gegenständen ist.
- Breiten Sie das Kajak vollständig aus, sodass das Kajak gleichmäßig flach auf dem Boden liegt.
- Verwenden Sie die Pumpe, um das Kajak aufzupumpen.

So pumpen sie das Kajak auf:




Schritt 1

Befestigen Sie das Ventil an dem Kajak.



Schritt 2

Stecken Sie den Schlauch der Fußpumpe in das Ventil, um das Kajak aufzupumpen.




Schritt 3


Schrauben sie den Deckel zu, sobald das Kajak aufgepumpt wurde.

5. AUFPUMPEN/ABLASSEN

Während Sie das Kajak aufpumpen beachten Sie die folgende Reihenfolge.




Wenn das Kajak zu stark aufgepumpt wird, drohen die Nähte zu reißen. Bitte füllen Sie die Kammern nur so weit, bis sie hart genug sind. Maximaler Druck von **0,1BAR (1,5PSI)**.




Durch Temperaturwechsel können die Ventile hart werden. Um sie anzupassen, legen Sie die Ventile bitte für einige Minuten in heißes Wasser.

Hinweis! Verwenden sie keinen Kompressor zum Aufpumpen!



Um die Luft aus dem Kajak abzulassen, müssen Sie den Deckel am Ventil entfernen.




Nachdem die Luft abgelassen wurde, beachten Sie bitte den Abschnitt:
> [Hinweise zur Lagerung](#) <

6. ZUBEHÖR

Teleskopisches ISUP-Paddel



Ihr Paddel wird in drei Teilen geliefert. Um das Paddel zusammenzubauen, halten Sie den Einrastbolzen gedrückt, während Sie die Teile zusammenschieben, bis sie einrasten. Der obere Teil des Paddels ist verstellbar. So können Sie das Paddel entsprechend ihrer Körpergröße einstellen.



Ein längeres Paddel eignet sich besser für glatte, leichtere Paddelbewegungen. Ein kürzeres Paddel ist besser für Leistungs- oder Wettkampffahrten geeignet.

Wenn Sie feststellen, dass das verstellbare Teil zu locker ist, ziehen Sie bitte die Schraube mit einem Schraubendreher richtig fest.

Eigenschaften (Paddel)



Verstellbare Länge von 165 bis 208 cm

Gewicht: 960 g

(durch das leichte Gewicht treibt das Paddel auf der Wasseroberfläche)

7. REPARATUR

Leck erkennen



Wenn das Kajak Luft verliert, prüfen Sie es auf undichte Stellen, beginnend mit den Ventilen. Ein undichtes Ventil ist eher selten, da das Ventil meist nur geschraubt werden muss. Dennoch können wir Ihnen bei Bedarf ein Ersatzventil schicken. Um ein Leck zu lokalisieren, empfehlen wir, Seife und Wasser in einer Sprühflasche zu mischen und um das Ventil herum zu sprühen. Wenn Sie sehen, dass sich Blasen bilden, überprüfen Sie den Ventilboden und stellen Sie sicher, dass der Ventileinsatz richtig festgeschraubt ist. Falls Sie weiterhin Probleme haben, kontaktieren Sie ihren Händler. Das Auswechseln des gesamten Ventils kann mit einem einfachen Werkzeug, welches dem Reparatur-Kit beiliegt, durchgeführt werden.

Wenn die Ventile dicht sind und dennoch Luft verlieren, hat es wahrscheinlich ein kleines Leck. Sprühen Sie Wasser um das Kajak herum, bis Luftblasen sichtbar werden, und markieren Sie die Position des Lecks. Wenn Sie keine Luftblasen finden, pumpen Sie das Board bis zum maximalen Luftdruck auf. Dadurch können Sie evtl. die Austrittsstelle durch hören ausfindig machen.

7. REPARATUR

Reparatur-Kit

Kleinere Einstiche können ohne Flicken repariert werden. Lassen Sie die Luft aus Ihrem Kajak ab, reinigen und trocknen Sie dann die zu reparierende Stelle. Tragen Sie einen kleinen Tropfen Kleber auf, um die Einstichstelle zu bedecken und lassen Sie ihn 12 Stunden trocknen.

Wenn das Kajak geflickt werden muss, verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Reparatur-Kit und befolgen Sie folgende Schritte:

1. Lassen Sie die Luft vollständig aus dem Kajak ab, legen Sie es flach hin und warten Sie, bis es getrocknet ist.
2. Schneiden Sie das Patch (Flicken) so zu, dass dieses größer ist als die zu flickende Stelle.
3. Verwenden Sie Alkohol oder Desinfektionsmittel, um die Stelle zu reinigen.
4. Tragen Sie drei Schichten Klebstoff auf das Patch und das Kajak auf. Warten Sie zwischen den einzelnen Schichten jeweils 5 Minuten.
5. Legen Sie das Patch über die zu flickende Stelle. Der Klebstoff reagiert schnell. Achten Sie daher auf eine präzise Positionierung. Verwenden Sie die Rolle, um sicherzustellen, dass das Patch flach und gleichmäßig aufliegt.
6. Warten Sie 24 Stunden bevor Sie das Kajak wieder aufpumpen.



8. HINWEISE


Hinweise zur Pflege und Lagerung

Ein aufblasbares Kajak macht den Transport und die Lagerung sehr einfach. Hier sind einige einfache Vorschläge, wenn Sie planen, mit ihrem Kajak zu reisen.


- Vor Lagerung die Luft aus dem Kajak ablassen und vollständig trocknen lassen, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien. Die meisten Verschmutzungen können mit einer milden Seife und frischem Wasser entfernt werden.
- Sie können das Kajak aufgepumpt oder ohne Luft lagern. Wenn Sie die Luft aus dem Kajak ablassen, empfehlen wir Ihnen, es in der mitgelieferten Schutztasche aufzubewahren.
- Wenn Sie das Kajak im Freien lagern, dann am besten hochkant. Decken sie es mit einer Plane ab um zu hohe Sonneneinwirkung zu vermeiden.
- Es wird nicht empfohlen, das Kajak aufzuhängen.
- Nicht unter extremen Bedingungen lagern (z. B. über 66° oder unter -23°).
- An einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Falten Sie das Kajak nicht zu eng zusammen, wenn Sie es im entleerten Zustand lagern.
- Wenn die Finnen verbogen sind, legen Sie diese in kochendes Wasser und biegen Sie diese mit Hitze (z. B. einem Föhn) wieder in die richtige Position.

9. WARNHINWEISE


1. Kein Schutz vor Ertrinken.
2. Max. 1,5 PSI (0,1 BAR)
3. Nur für Schwimmer.
4. Kinder nur unter Beaufsichtigung.



1. Benutzen Sie es nicht in Wildwasser.
2. Benutzen Sie es nicht in brechenden Wellen.
3. Benutzen Sie es nicht zu nahe an der Küste.
4. Benutzen Sie es nicht bei starkem Wind.
5. Nicht für Kinder unter 15 Jahren.



1. Lesen Sie erst die Bedienungsanleitung.
2. Pumpen Sie das Kajak komplett auf.
3. Nur 1 / 2 - 3 Nutzer. (je nach Modell)
4. Max. 150 Meter zum Ufer.
5. Max. Belastbarkeit beachten!



9. WARNUNGEN

- Überprüfen Sie Ihr Kajak und Ihre Ausrüstung, bevor Sie ins Wasser gehen.
- Versuchen Sie zu vermeiden, allein auf das Wasser zu gehen.
- Haben Sie immer eine Kommunikationsmöglichkeit, wenn Sie auf dem Wasser sind.
- Prüfen Sie die Wetterbedingungen, bevor Sie losfahren.
- Vermeiden Sie das Kajakfahren bei starkem Wind.
- Tragen Sie immer eine Schwimmweste.
- Legen Sie immer Ihre Boardleine an.
- Vermeiden Sie tiefe Gewässer, wenn Sie nicht schwimmen können.
- Vermeiden Sie das Kajakfahren, wenn Sie Alkohol getrunken haben oder unter dem Einfluss von anderen Drogen stehen.

10. ENTSORGUNG

Recycling



Ihr neues Kajak wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

11. GARANTIE

Bluemarina

Bluemarina gewährt für einige entsprechend gekennzeichnete Produkte eine Garantie zu den nachstehenden Bedingungen. Sonstige Ansprüche und Rechte, die Ihnen nach dem Gesetz oder aufgrund eines Vertrages zustehen, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere bleiben die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und gesetzliche Gewährleistungsrechte unberührt. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.

Privater Direkterwerb und Betrieb in Deutschland

Die Garantie wird ausschließlich für in Deutschland erworbene und betriebene Produkte gewährt, die direkt bei der Miweba GmbH erworben wurden und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch verwendet werden. Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere die gewerbliche Nutzung, etwa durch Verleih und Vermietung. Bei Veräußerung oder sonstiger Weitergabe des Gerätes, sind die Adressdaten des Käufers zur Wahrung der Garantie innerhalb einer Frist von 14 Tagen seit Vertragsschluss schriftlich an die Miweba GmbH zu übermitteln. Unsere Anschrift ist auf dem Deckblatt sowie Seite 18 angegeben.

Inanspruchnahme

Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage eines Kaufbeleges und einer vollständig ausgefüllten Schadensmeldung erbracht.

Ausschluss

Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind:

- Transport- und Fahrtkosten
- Auf- und Abbaukosten bei notwendigem Transport
- Notwendige Wartungsarbeiten
- Behebung von Schäden, welche aufgrund falscher Montage oder Nutzung entstanden sind.

Ablauf

In den ersten sechs Monaten der Garantie erhalten Sie ein Rücksende-Etikett von uns, um das fehlerhafte Produkt an uns zurückzusenden. Wir können leider keine Abholungen organisieren. Nach diesen sechs Monaten liegt es in der Verantwortung des Kunden, die Kosten für die Rücksendung zu tragen.

Sobald der Artikel bei uns eingegangen ist und routinemäßig untersucht wurde, können wir Ihren Fall weiterbearbeiten und den Artikel entweder austauschen, reparieren oder Ihnen die Kosten dafür zurückerstatten. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 28 Tage (ab dem Tag des Erhalts) dauern kann, bis eine Reklamation final bearbeitet wird. Rückerstattungen sind nur in den ersten 30 Tagen nach Beginn der Garantiedauer möglich.

11. GARANTIEBEDINGUNGEN

Stornierungen Ihrer Bestellung sind binnen der ersten 30 Tage möglich.
Die Versandkosten sind durch Sie zu übernehmen und die Ware muss in einem ungebrauchten Zustand sowie in der Originalverpackung an uns zurückgeschickt werden.

Nachdem wir die Ware erhalten haben, wird diese einer Qualitäts-Kontroll-Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sich der Artikel und das Zubehör in einem neuen und ungebrauchten Zustand befinden. Erst danach wird der Rückzahlungs-Prozess angestoßen. Sämtliche Produkte, die bereits genutzt wurden, werden an den Käufer zurückgeschickt.

Wir decken abnormale Defekte oder Herstellerfehler innerhalb der Garantiezeit vollständig ab und garantieren, dass eine professionelle Reparatur durchgeführt wird. Im unwahrscheinlichen Fall, dass wir den Artikel nicht reparieren können, ersetzen wir diesen durch einen gleichwertigen Artikel, jedoch beginnt die Garantie in diesem Fall nicht von neuem.

Folgende Fälle sind nicht von der Garantie abgedeckt:

- Kajaks, die bei einem von uns nicht-autorisierten Händler gekauft wurden.
- Kajaks, die in einem gebrauchten Zustand gekauft wurden oder die durch den Kunden modifiziert wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Materialien oder Gegenstände verursacht wurden (Felsen, Anlegestellen, Ausseneinwirkungen, etc.).
- Schäden oder Mängel, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch normalen Verschleiß verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Transport, Verladung, Stürze oder Handhabung im Wasser verursacht wurden sowie Kratzer, die durch zu enge Transportriemen verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung bei Temperaturen von über 32 °C und unter 0°C verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Wellen und/oder einen Aufprall mit dem Meeresgrund/Grund eines Sees/Flusses verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch die Lagerung des Kajaks unter trockenen und feuchten Bedingungen verursacht wurden (z.B. in einer feuchten Tasche).

11. GARANTIEBEDINGUNGEN

Unsere Garantie betrifft nur das Board an sich. Das Zubehör unterliegt der 2-jährigen Gewährleistung.


Garantiegeber ist die

Miweba GmbH
Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
Geschäftsführer: Michael & Manfred Weichert

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 9544 / 987 908 0
E-Mail: kundenservice@miweba.de

Telefon- & Chat-Support:
Montag - Freitag 09:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr





BLUEMARINA
STAND UP PADDLES