



ACHTUNG:
Vermischen Sie bei der Verwendung keine normalen Batterien mit Akkus.

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und beachten Sie, dass die empfohlene Stromstärke niemals überschritten wird.
- Sämtliche Ladevorgänge sind ausschließlich von Erwachsenen durchzuführen.
- Beachten Sie, dass sämtliche Batterien und Akkus stets mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse jeglicher Art.
- Reinigen Sie dieses Fahrzeug mit einem trockenen Tuch. Trennen Sie das Fahrzeug vor jeder Reinigung oder Wartung vom Strom.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Feuchtigkeit, um Schäden an der Elektronik zu verhindern.

Unterweisen Sie jedes Kind vor der Benutzung des Fahrzeugs im sicheren und korrekten Umgang mit dem Fahrzeug.



H. Produktqualifizierungsbescheinigung

Qualifizierungsbescheinigung	Produktionsdatum:
	Prüfer:

- Die Diagramme in dieser Anleitung dienen dazu, die Betriebsweise und die Struktur von diesem Produkt darzustellen. Bei Abweichungen zwischen dem realen Produkt und der Diagramme ist davon auszugehen, dass das Produkt auf dem aktuellsten Stand ist.
- Um die Qualität des Produktes zu verbessern, können manche Teile des Fahrzeugs oder dessen Aussehen ohne Vorankündigung abgeändert werden. Danke für Ihr Verständnis.

BEDIENUNGSANLEITUNG

KINDERELEKTROFAHRZEUG SUPER SPORT BBH-1188



Lesen und verinnerlichen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, ehe Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen! Alle hier enthaltenen Informationen, Abbildungen und Beschreibungen stellen eine Referenz zum eigentlichen Produkt dar, da dieses durch stetigen technischen Fortschritt einer regelmäßigen Weiterentwicklung unterliegt. Wir behalten uns das recht vor, etwaig getätigte Veränderungen an unseren neuen Produkten nicht ebenfalls bereits verkauften Produkten durchführen zu müssen.

miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
 Tel.: +49 (0) 95 44 /98 79 08 0 - E-Mail: kundenservice@miweba.de

f /miwebagmbh

▶ /miwebaTV

📷 /miweba.de

miweba.de

Dieses Produkt wird mit einem Bleiakкумуляtor betrieben. Laden Sie den Akku rechtzeitig auf und lassen Sie ihn nie ganz leer werden, da es sonst zu Schäden kommen kann.


A. Spezifikationen

Geeignetes Alter	36-72 Monate	Max. Zuladung	25kg
Akkumulator	6V4.5 AH (1 für Einzelantrieb) (2 für Doppelantriebe)	Größe	108×62×45cm
Ladezeit	8 bis 12 Stunden	Geschwindigkeit	4.2 km/h
Ladegerät	Input: AC 110-220V, Output: DC 500 ma/ 700ma		

B.Zubehörliste

Seriennummer	Name	Fotos	Menge	Anmerkungen
1	Karosserie		1	
2	Sitz		1	
3	Windschutzscheibe		1	
4	Rückspiegel		2	
5	Lenkrad		1	
6	Vorderrad		2	
7	Hinterrad		2	
8	Fernbedienung		1	
9	Ladegerät		1	
10	Handbuch		1	
11	MP3-Anschluss		1	
12	Stützräder-Set		1	
13	Runde Abdeckung		2	
14	Kunststoffschlüssel		4	

F. Der Schaltplan des Fahrzeugs



G. Instandhaltung

Das Fahrzeug sollte regelmäßig auf Defekte überprüft werden. Es sollte nicht verwendet werden, wenn der Akkumulator, die Drähte, die Stecker, die Karosserie oder andere Teile beschädigt sind.

Die Schrauben sollten alle stets festgezogen und nicht gelockert sein.

Das Fahrzeug sollte von Hitzequellen und langzeitiger Sonneneinstrahlung stets ferngehalten werden.

Halten Sie das Fahrzeug von brennbaren Gegenständen fern.

Das Fahrzeug sollte stets flach aufgestellt werden. Stellen Sie es niemals kopfüber.

Während des Regens sollte das Fahrzeug im Innenbereich aufbewahrt werden.

Bevor das Fahrzeug gelagert wird, sollte es vollständig aufgeladen werden. Während der Lagerung sollte es einmal im Monat und unabhängig von der Nutzungsintensität vollständig aufgeladen werden.

Das Fahrzeug ist nur für ein Kind geeignet und die Ladekapazität beträgt 25 kg. Überladen Sie das Fahrzeug nicht.


Verschiedene Batterientypen dürfen nicht in der Fernbedienung miteinander verwendet werden. Verwenden Sie im Fahrzeug nur Akkus, die Sie von Ihrem Händler beziehen.

Leere, tote oder verschlissene Akkus sind unverzüglich gemäß der landesspezifischen Gesetzeslage zu entsorgen.

Bitte nehmen Sie selbständig keinerlei Veränderungen an der Elektronik vor.

Reparaturen sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen. Bei Unklarheiten, kontaktieren Sie Ihren Händler.

E. Verwendungsmethode



1. Musiktaste und Hupe: Drücken Sie diese Taste, um Musik zu hören oder zu hupen
2. Netzschalter: Ein- oder Ausschalten
3. Vorwärts-/Rückwärtsschalter: Drücken Sie diese Taste zusammen mit dem Fußschalter, um das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts zu bewegen.
4. Fernbedienungsschalter: Schalten Sie den Fernbedienungsschalter zusammen mit der Fernbedienung ein, um das Fahrzeug vorwärts / rückwärts zu fahren oder nach links / rechts zu lenken.
5. Lautstärkeregler: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke zu regulieren.
6. MP3-Funktion: Schließen Sie ein Wiedergabegerät an, um Musik abzuspielen.

Sicherheitshinweise

- Bitte halten Sie kleine Teile von Kindern fern, um sämtliche Verletzungen zu vermeiden.
- Das Fahrzeug ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Nutzen Sie das Fahrzeug nur in sicheren, privaten Bereichen.
- Der Benutzer sollte während der Fahrt Helm und Schuhe tragen.
- Der Benutzer muss während der Fahrt sitzen.
- Das Fahrzeug sollte ausschließlich bei guten Sichtverhältnissen benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig zum Stehen kommt, ehe der Gang gewechselt wird.
- Erlauben Sie Kindern nicht, drehende Räder zu berühren oder sich dem fahrenden Fahrzeug zu nähern.
- Dieses Fahrzeug ist mit einem Sicherheitsgurt versehen, der stets während der Benutzung zu verwenden ist.

Optionale Funktionen

1. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die korrekten Batterien gemäß der richtigen Polarität ein.
2. Drücken und halten Sie die Kopplungstaste, bis die LEDs in der Fernbedienung anfangen zu blinken. Schalten Sie nach 2-3 Sekunden das Fahrzeug an und warten Sie bis sich die Leuchtfrequenz der Signale ändert.


Achtung :
Die Fernbedienung ist kein Spielzeug und ist nur von Erwachsenen zu verwenden.
Kinder dürfen damit nicht spielen.
Das Bild der Fernbedienung dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das originale Produkt.

C. Montage

Die Montage des Fahrzeugs, welche etwa 10 Minuten dauert, darf nur durch Erwachsenen erfolgen.
Benötigtes Werkzeug: Schraubenzieher.


Entfernen Sie sämtliche Plastiktüten unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts. Halten Sie Kinder von Kleinteilen jeglicher Art fern.

1. Montage der Stützräder




- Drehen Sie die Karosserie um
- Entfernen Sie die Schrauben am Fahrzeug
- Montieren Sie die Räder und schrauben Sie die Teile wieder fest.

2. Montage der linken und rechten Vorderräder




- Drehen Sie die Karosserie um.
- Legen Sie eine 10er-Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
- Montieren Sie die Vorderräder.
- Bringen Sie noch eine 10er-Unterscheibe und die passende Mutter an; anschließend eine Radabdeckung, falls vorhanden.

3. Montage des linken Hinterrades



- Drehen Sie die Karosserie um.
- Montieren Sie das Hinterrad.
- *Bringen Sie noch eine 10er-Unterlegscheibe und die passende Mutter an; anschließend eine Radabdeckung, falls vorhanden*
- *Bei Einzelmotor-Betrieb kommt der Antriebsmotor an das linke Hinterrad*

4. Montage des rechten Hinterrades




- Drehen Sie die Karosserie um.
- Bringen Sie eine 10er-Unterlegscheibe an der Hinterachse an
- Montieren Sie das Hinterrad.
- Bringen Sie noch eine 10er-Unterlegscheibe und die passende Mutter an; anschließend eine Radabdeckung, falls vorhanden

5. Montage der Windschutzscheibe




- Bringen Sie die Windschutzscheibe am Fahrzeug an und fixieren Sie diese mit zwei 4x12 Schrauben

6. Montage des Lenkrads




- Montieren Sie das Lenkrad und befestigen Sie es mit 5x50 Schrauben und einer Mutter.

7. Montage der Rückspiegel



- Beachten Sie die richtigen Seiten bei der Montage der Außenspiegel an der Karosserie.

8. Montage des Sitzes




- Montieren Sie den Sitz in der Karosserie
- Befestigen Sie den Sitz mit 4x12 Flachkopfschrauben.

Hinweis: Verbinden Sie die Anschlüsse des Akkus und des Motors, bevor Sie den Sitz montieren.

Die gesamte Fahrzeugmontage ist jetzt abgeschlossen .
Überprüfen Sie, ob alles korrekt installiert wurde. Prüfen Sie, ob das Produkt gut funktioniert .

Laden Sie das Produkt rechtzeitig mit dem Ladegerät auf.

D. Ladevorgang



Achtung:

Verbinden Sie die Anschlüsse des Akkus.
Beachten Sie die richtige Polarität des Akkus.

Vermeiden Sie eine falsche Verbindung.

Wie man der Akku herausnimmt und einsetzt:

1. Zuerst entfernen Sie alle Anschlüsse des Akkus.
2. Entfernen Sie die Schrauben von der Befestigungsplatte des Akkus mit einem Schraubenzieher.
3. Nehmen Sie den Akku heraus.
4. Setzen Sie den neuen Akku ein und befestigen Sie die Platte wieder.
5. Verbinden Sie die Anschlüsse gemäß des Handbuchs und des Diagramms des Produktes.

Hinweis: Dieses Fahrzeug hat eine Ladeschutzfunktion - während des Ladevorgangs können die anderen Funktionen überhaupt nicht verwendet werden.

Während des Ladevorgangs sollte das Gerät ausgeschaltet werden.

Vor der ersten Verwendung sollte das Gerät für 4-6 Stunden aufgeladen werden, jedoch nicht mehr als 10 Stunden.

Bitte laden Sie das Fahrzeug auf wenn es viel langsamer wird.

Bitte laden Sie das Fahrzeug nach jeder Verwendung für 8-12 Stunden auf, jedoch nicht mehr als 20 Stunden.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse.
2. Stecken Sie die anderen Stecker des Ladegeräts in die Steckdose des Netzteils.
3. Stecken Sie keinesfalls Metallgegenstände in die Ladebuchse ein, um einen Kurzschluss und eine Beschädigung des Fahrzeugs zu vermeiden

- **Das Spielzeug darf nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.**

- **Verwenden Sie nur das empfohlene Ladegerät.**

- **Das Ladegerät ist kein Spielzeug.**