

Mercedes S-Klasse ZP8003 Bedienungsanleitung

Entfernen Sie leere Batterien umgehend.
Das Laden der Batterien sollte nur von Erwachsenen übernommen werden.

WARNUNG: Nicht für den Straßenverkehr geeignet.
Dieses Fahrzeug besitzt keine Bremsen.


Benutzen Sie das Fahrzeug mit Vorsicht, da beim Umkippen oder bei unkontrolliertem Fahren Verletzungsgefahr besteht.

Achten Sie beim Einlegen von neuen Batterien, oder beim Anbinden der Hauptbatterie, auf die korrekte Polarität.

Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden, bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen.

Unser Produkt entspricht folgenden Standards:

- ☐ GB6675,GB19865
- ☐ ASTM-F963,CPSIA
- ☐ EN71 AND EN62115



11. Pflege und Wartung

- Es ist Voraussetzung, dass die Eltern vor jedem Gebrauch das Fahrzeug auf Schäden und mögliche Fehler testen, wie Batterie, Ladung, Kabel oder Stecker, Schrauben etc. Bei auftretenden Fehlern, darf das Fahrzeug nicht gefahren werden, bis die Fehler vollständig behoben sind.
- Schmieren sie die bewegten Teile des Fahrzeug, wie Räder und Lenkmechanismen mit Sprühöl.
- Drehen Sie das Fahrzeug nicht um, oder lassen Sie es auf schiefer Ebene. Behalten Sie das Fahrzeug drinnen, oder bedeckt um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Das Fahrzeug sollte nicht in die Nähe von Feuer geraten. Halten Sie es fern von Hitzequellen, wie Ofen oder Heizungen. Das Plastik könnte schmelzen.
- NUR ELTERN: Laden sie die Batterie nach jeder Fahrt. Bei nicht Nutzung des Fahrzeugs, laden sie es mindestens einmal im Monat.
- Das Fahrzeug kann mit einem trockenen Tuch gesäubert werden.
- Benutzen Sie keine chemischen Reiniger um das Fahrzeug zu säubern
- Fahren Sie nicht bei nassem oder feuchtem Wetter. Wasser wird dem Motor, elektrischen Stromkreis und der Batterie schaden.
- Während das Fahrzeug nicht benutzt wird, sollte es abgeschaltet werden.
- Verändern Sie niemals den Stromkreis oder elektrische Bauteile selbst. Dies muss von Fachpersonal übernommen werden, da sonst Schäden entstehen können, für die die Garantie greift.

12.Fehlerbehebung

Das Fahrzeug fährt nicht.

- 1.Überprüfen Sie ob der "Vor-/ Rückwärts" Schalter auf neutral steht.
2. Überprüfen Sie ob alle Kabel und Stecker korrekt verbunden sind.
- 3.Sicherung ist ausgelöst worden.
- 4.Überprüfen Sie ob das Ladegerät korrekt angeschlossen ist während des Ladens.
- 5.Ist der "Fernbedienung/Manuell" Schalter auf manuell?
- 6.Stecken die Räder im irgendwo fest?

Das Fahrzeug fährt langsamer als normal.

- 1.Ist die Batterie aufgeladen?
2. Stecken die Räder irgendwo fest?
- 3.Ist das Fahrzeug überladen? <30 Kg.
- 4.Falls das Ladegerät defekt ist, kann die Batterie nicht geladen werden.

Die Batterie lässt sich nicht vollständig laden.

1. Funktioniert das Ladegerät? Dies wird warm während des Ladevorgangs.
2. Überprüfen Sie die Batterie auf Defekte.
- 3..Überprüfen Sie alle Stecker, Kabel und Verbindungen.

1. Inhaltsverzeichnis

Vor der Nutzung	-----
Spezifikationen	-----
Sicherheitshinweise	-----
Teile	-----
Diagramm	-----
Montage	-----
Allgemeine Informationen	-----
Sicherung	-----
Ladevorgang	-----
Instandhaltung/ Reparatur	-----
Fehlerbehebung	-----

2. Vor der Nutzung:

Vor der Inbetriebnahme des Produkts, lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch. Halten Sie sich an die Nutzungsbedingungen und Montagebeschreibungen um Schäden, oder Verletzungen zu vermeiden. Diese Anleitung sollte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden

3. Spezifikationen

Außenmaße	128*73*58 cm	Batterietyp	Wiederaufladbar
Geeignet für	geeignet für Kinder zwischen 37-96 Monaten	Ladegerät	6V 1000mA (oder 12V 1000mA)
maximale Zuladung	30 Kg	Ladezeit	8-12 Stunden
Geschwindigkeit	3 km/h	Ladezyklen	280
Batterie	6V, 7AH (oder 12V 7AH*1)	Sicherung	Selbstrückstellend

4. Sicherheitshiweise

Folgende Sicherheitsregeln sind zu beachten:

- Montage und Reparaturen dürfen nur von Erwachsenen übernommen werden.
- Nicht für Kinder <36 Monaten geeignet! Verletzungsgefahr!!
- Während der Fahrt muss das Kind angeschnallt sein!
- Aufsicht von Eltern ist jederzeit erforderlich! Das Kind darf nicht ohne Aufsicht sein.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht im Fahrzeug stehen, oder mit dem Gaspedal spielen.
- Lediglich Erwachsene dürfen das Fahrzeug laden. Laden Sie vor Inbetriebnahme!
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie ihr Kind von Verpackungsmaterial und Plastiktüten fern! ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Benutzen Sie keine (Ersatz-) Teile von anderen Herstellern.
- Das Ladegerät ist kein Spielzeug, halten Sie dieses fern von Kindern.
- Übersteigen Sie nicht das maximal Gewicht von 30 Kg.
- Geeignet für Kinder: 37-96 Monaten;
- Benutzen Sie das Fahrzeug nicht während des Ladens! Schließen Sie das Fahrzeug auf keinen Fall an Starkstrom an.
- Benutzen Sie das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen.
- Dieses Spielzeug besitzt keine Bremsen.

Hinweis: Batterien (Fernbedienung)

- Legen Sie die Batterien mit der korrekten Polarität ein.
- Laden Sie keine Batterien, die dafür nicht geeignet sind, entfernen Sie alle Nutzbatterien sobald diese leer sind.
- Benutzen Sie keine verschiedenen Arten von Batterien.
- Schließen Sie die Batterien auf keinen Fall kurz.
- Das Laden der Batterien sollte nur von Eltern übernommen werden, entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie diese laden.

Sicherheitshinweise zum Ladevorgang

- Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät für 18 Stunden geladen werden, um dauerhafte Schäden der Batterie zu vermeiden. Stecken Sie das Ladegerät an.
- Nach jeder längeren Nutzung, sollte das Fahrzeug geladen werden. Die normale Ladezeit beträgt 8-12 Stunden.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 20 Stunden! Die Batterie wird warm während des Ladens! (< 60°C):
- Lassen Sie das Fahrzeug nicht nass werden, falls doch Feuchtigkeit herrscht, laden Sie auf keinen Fall das Fahrzeug und trocknen Sie es als Erstes: Kurzschlussgefahr.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Vermeiden Sie Schäden an Batterie und Ladegerät. Wenn das Fahrzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mindestens einmal im Monat geladen werden.

9. Sicherung

Das Fahrzeug ist mit einer Rückstellsicherung ausgerüstet.


Bei falscher Handhabung oder Überladen des Fahrzeugs, schaltet die Sicherung 10-20 Sek. aus, danach können Sie das Gerät wieder benutzen.

Um die automatische Abschaltung zu verhindern halten Sie sich an:

- (1). Das maximal Ladegewicht von 30Kg.
- (2) Schleppen Sie keine Gegenstände mithilfe des Fahrzeugs.
- (3). Lassen Sie das Fahrzeug nicht nass werden: Kurzschlussgefahr.
- (4). Manipulieren Sie nichts am Stromkreis des Fahrzeugs.

10. Ladevorgang


- (1). Schließen Sie das Fahrzeug zum Laden an, wie auf dem Bild zu sehen.
- (2). Stecken Sie das Ladegerät an eine Steckdose an (220 V).




Während des Ladens:

- Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät für 8-12 Stunden geladen werden, um dauerhafte Schäden der Batterie zu vermeiden. Stecken Sie das Ladegerät an.
- Nach jeder längeren Nutzung, sollte das Fahrzeug geladen werden. Die normale Ladezeit beträgt 8-12 Stunden.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 20 Stunden! Die Batterie wird warm während des Ladens! (< 60°C):
- Lassen Sie das Fahrzeug nicht nass werden, falls doch Feuchtigkeit herrscht, laden Sie auf keinen Fall das Fahrzeug und trocknen Sie es als Erstes: Kurzschlussgefahr.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Vermeiden Sie Schäden an Batterie und Ladegerät. Wenn das Fahrzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mindestens einmal im Monat geladen werden.


6. Diagramm






7. Montage



ACHTUNG: Bevor Sie das Lenkrad montieren, verbinden Sie den Stecker des Lenkrads mit dem der Armatur.



ACHTUNG: Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und schließen Sie die Batterie mit der korrekten Polarität an.



8. Allgemeine Informationen

Vorwärts

1. Schalten Sie den "Vorwärts/Rückwärts" Schalter auf Vorwärts.
2. Betätigen Sie das Gaspedal, das Fahrzeug fährt nun vorwärts.

STOP



Nehmen Sie den Fuß von Gaspedal, das Fahrzeug wird automatisch anhalten.

Rückwärts


1. Schalten Sie den "Vorwärts/Rückwärts" Schalter auf Rückwärts.
2. Betätigen Sie das Gaspedal, das Fahrzeug fährt nun rückwärts.

SOUNDKNÖPFE

Um einen Sound abzuspielen, drücken Sie die Knöpfe auf dem Lenkrad.



5. Diagramm

Karosserie*1  ①	LOGO*1  ②	Sitz *1  ③	
Rad *3  ④	Hinterrad *1  ⑤	Spiegel *2  ⑥	
Radkappen *4  ⑦	Lenkrad *1  ⑧	5MM Mutter *1  ⑧	10mm Scheibe *7  ⑨
4*25 Schraube *2  ⑩	4 mm Mutter *2  ⑪	10mm Mutter *4  ⑫	Hülse *3  ⑬
Ladegerät *1  ⑭			



EG-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.

We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung: Kinder-Elektroauto Mercedes S-Class
Article description:

Artikelnummer: ZP8003
Article number:

Type: S-Class Mercedes ZP8003

Firmenanschrift: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Company address Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :

- | | |
|---|---|
| ☒ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2004/108/EC | ☒ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2006/95/EC |
| ☒ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC
88/378/EEC, amended 93/68/EEC | ☐ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC |
| ☒ 5. Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Radio and Telecommunication Terminal Equipment
R&TTE 1999/5/EC | ☐ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EEC |
| ☐ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
2011/65/EC | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN71-1:2011 Sicherheit von Spielzeug - Teil 1: Mechanische und Physikalische Eigenschaften

EN71-2:2011 Sicherheit von Spielzeug - Teil 2: Entflammbarkeit

EN71-3:2013 Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Teile

EN62115:2005 Elektrische Spielzeuge – Sicherheit

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Stempel / Unterschrift

Unterschrift / Signature:
Manfred Weichert

Stellung im Betrieb / Position:
Geschäftsführer

Ausstellungsdatum / Date of issue: 14.12.2016
Ausstellungsort: Breitengüßbach