

Schlussbemerkungen

Sicherheitsstandard: EN71-1
EN71-3

EN71-2
EN62115

Vespa® Offiziell Lizenziert

Elektrofahrrad mit 4 Rädern für Kinder

Bedienungsanleitung





Vespa® ist ein urheberrechtlich geschützter Markenname der Piaggio & C.S.P.A. und wurde mit deren Genehmigung von der "Shanghai Happy Children Factory" verwendet.

Montage darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen. Abbildung stellt lediglich eine Referenz dar und kann durch ständige Weiterentwicklung unserer Produkte abweichen.


Kleinteile stellen Erstickungsgefahr dar-- Für Kinder ab 3 Jahren geeignet! Lesen und verinnerlichen Sie sämtliche in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise und Anweisungen, ehe das Fahrzeug in Betrieb genommen wird!

Im Zuge der Produktentwicklung behält sich der Hersteller das Recht vor, je-der Zeit und ohne Ankündigung neue Auflagen dieser Bedienungsanleitung zu veröffentlichen.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts! Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung!

Probleme & Lösungen

- Ursache: Die Sicherung wurde ausgelöst. Normalerweise springt diese wieder automatisch nach einer Minute ein.



Automatsicherung
10A

Ursache: Kabelverbindungen am Akku lose.
Lösung: Verbinden Sie die Kabelverbindungen.

Ursache: Akku ist defekt oder tot.
Lösung: Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Ursache: Fehler in der Elektronik.
Lösung: Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Ursache: Defekter Motor.
Lösung: Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Problem: Akku lässt sich nicht laden.
Ursache: Lose Kabelverbindung am Akku.
Schließen Sie die Kabel ordnungsgemäß an.

Ursache: Ladekabel ist nicht angeschlossen.
Schließen Sie das Kabel in eine funktionierende Steckdose.

Ursache: Defektes Ladegerät.
Das Ladegerät sollte sich während der Verwendung etwas erhitzen.

Problem: Das Fahrzeug hat keine hohe Reichweite.
Ursache: Zu niedrig geladener Akku. Laden Sie den Akku für 8-12 Stunden und achten Sie darauf diesen mindestens einmal im Monat vollstän-dig aufzuladen, unabhängig von der Nutzungsintensität.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen!
Der Zusammenbau dieses Fahrzeugs darf ausschließlich durch einen Er-wachsenen erfolgen!
Halten Sie Kinder von Kleinteilen fern!
Dieses Gerät ist für Kinder zwischen 36 und 95 Monaten geeignet. Wäh-rend der Benutzung muss das Kind einen Sicherheitsgurt tragen!
Dieses Fahrzeug darf von Kindern nicht ohne erwachsene Aufsichtsperson benutzt werden!
Dieses Fahrzeug ist ein Spielzeug, dass ausschließlich zum Fahren auf ebenen und abgesicherten Flächen geeignet ist!
Dieses Fahrzeug hat keine Straßenzulassung!
Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Fahrzeug durch einen Erwachse-nen 8-12 Stunden vollständig aufgeladen werden!
Halten Sie Kinder von allen enthaltenen Verpackungsarten (u.a. Plastiktü-ten & -folien) fern!
Verwenden Sie unter keinen Umständen Teile oder Ersatzteile eines ande-ren Herstellers zusammen mit diesem Produkt!
Das enthaltene Ladegerät ist kein Spielzeug und soll ausschließlich zum Laden des Fahrzeugs verwendet werden!
Achten Sie immer auf die korrekte Spannung!
Verwenden Sie keine Batterien gleichzeitig, die sich in Art, Marke, Zustand oder Alter unterscheiden!
Vermeiden Sie Kurzschlüsse innerhalb der Einspeiseklemme!
Falls Sie Akkus in der Fernbedienung verwenden, dürfen diese nur von Er-wachsenen aufgeladen werden!
Entfernen Sie die Akkus aus der Fernbedienung, bevor Sie diese laden.

Benutzen Sie das Fahrzeug weder auf Straßen, noch auf dem Gehsteig!
Benutzung des Fahrzeugs ausschließlich auf abgesichertem Privatgrund-stück!

Der Untergrund sollte während der Fahrt sauber und trocken sein!
Achten Sie während der Fahrt auf eine glatte Bodenbeschaffenheit!
Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht im Freien, wenn es regnet.
Wenn vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang geschaltet werden soll, stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug erst anhält, ehe der Gang gewechselt wird.
Schalten Sie das Fahrzeug in den Gang "0", wenn es nicht benutzt wird.

Akku-Hinweise

Der Akku enthält Blei und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Nicht in der Nähe von Flammen entsorgen, da der Akku explodieren oder auslaufen kann. Nicht im Hausmüll entsorgen, da die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung versiegelter Bleiakkus mit Haushalts-müll in den meisten Gebieten gesetzlich verboten ist. Geben Sie leere oder defekte Akkus entweder an einen staatlich zugelassenen Bleisäure-Recycler oder örtlichen Autobatterien-Händler.
Weitere Informationen zur umweltgerechten Wiederverwertung und Ent-sorgung von Bleiakkus erhalten Sie bei Ihren örtlichen Abfallbeauftrag-ten.




Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Beachten Sie die Maximalbelastung sowie die vorgesehene Altersgruppe. Fügen Sie weder elektrische Teile dem Fahrzeug hinzu, noch tauschen Sie ohne Fachpersonal welche aus.
Erwachsene müssen Ihren Kindern den richtigen Umgang mit diesem Fahrzeug beibringen, bevor es benutzt wird.
Schalten Sie das Auto aus, wenn es nicht benutzt wird.
Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob der Sitz mittels Bolzen richtig gesichert wurde.
Untersuchen Sie sämtliche Kabel und Verbindungen regelmäßig auf etwaige Mängel.
Um das Verletzungsrisiko zu senken, kontrollieren Sie das gesamte Fahrzeug vor jeder Inbetriebnahme auf Verschleiß, Defekte oder technische Mängel.
Stellen Sie sicher, dass kein Kind während der Benutzung des Autos in Berüh-rung mit den Reifen oder sonstigen beweglichen Teile kommt.

Bedienung & Funktion

Achtung! Wenn vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang geschaltet wird oder wenn die Geschwindigkeitsstufen während der Benutzung gewechselt werden, muss das Fahr-zeug vorher zum Stehen kommen.



Geschwindigkeitsregler (optional)

Musikasten

AN/AUS-Schal-ter

Audio-Modul

Pedal

Vorwärts- & Rückwärtsgang

Alle Schalttasten befinden sich vor dem Sitz auf den Armaturen.
AN/AUS-Schalter: Rechts = AN / Links = AUS


Vorwärtsgang: 1. Setzen Sie den Schalter in den Vorwärtsgang.
2. Durch Drücken des Pedals fährt das Fahrzeug nach vorne.
Stopp: Das Fahrzeug kommt zum Stehen, wenn das Pedal nicht betätigt wird.
Rückwärtsgang: 1. Setzen Sie den Schalter in den Rückwärtsgang.
2. Durch Drücken des Pedals fährt das Fahrzeug rückwärts.
Geschwindigkeitsregler: Schalten Sie zwischen den beiden Stufen "schnell" und "langsam"



Indem Sie an beiden Pfeilmärkierungen drücken lässt sich der Sitz heben.

Akku

Anschluss des Akkus:
Verbinden Sie gleichfarbige Kabel und Anschlüsse.



Roter Anschluss
Rotes Kabel


Schwarzer Anschluss
Schwarzes Kabel



Indem Sie an beiden Pfeilmärkierungen drücken lässt sich der Sitz heben.

Montage


Schritt 6: Bringen Sie die Spiegel gemäß der Abbil-dung am Fahrzeuglenker an.



Schritt 3: Lösen Sie gegebenenfalls zunächst die Schraube und verbind-en Sie anschließend die Kabel des Lenkers mit der Kabelverbindung der Fahrzeugkarosserie. Die Verbindungsstelle der beiden Steckverbindungen werden im Kopf des Lenkers verstaут. Führen Sie den Lenker auf die Lenkstange und richten Sie die Löcher so aus, dass Sie den Lenker mit einer Schraube am Fahrzeug fixie-ren können.

Schritt 2: Achten Sie beim Einfüh-ren der Lenkstange darauf, dass Verkabelungen nicht durch das Einführen beschädigt werden oder sich lockern.

Bringen Sie zunächst das Schutz-blech an. Achten Sie auf eine kor-rekte Ausrichtung.
Führen Sie die Lenkstange an-schließend durch die Öffnung am Fahrzeug.

















Schritt 1: Führen Sie zunächst die quadratische Querstange durch das Fahrzeug an der dafür vorgesehenen Öffnung. Bringen Sie die beiden Stützräder an und fixieren Sie diese jeweils mit einer Schraube.

Schritt 5: Entfernen Sie die Schraube am Fahrzeugsitz und legen Sie den Sitz auf das Fahrzeug. Der Akku muss vorher mit dem Fahrzeug verbunden sein!
Richten Sie die Löcher des Sitzes mit denen des Fahrzeugs aus und schrauben Sie den Sitz fest.


Schritt 4: Optionale Gepäckkoffer-Montage
1. Lösen Sie gegebenenfalls Schrauben des Gepäckkoffers und schrauben Sie das Unterteil auf den Gepäckträger.
2. Bringen Sie die Halterung unterhalb des Koffers an und fixieren Sie diese mit Schrauben so, dass Gepäckkoffer, Gepäckträger und Halterung zusammengehalten wer-den.
4. Bringen Sie links und rechts je-weils eine Schraube zum Fixieren an.
5. Bringen Sie das Oberteil des Gepäckkoffers an.

Zubehörliste

Kontrollieren Sie das Zubehör auf Richtigkeit und Vollständigkeit, ehe Sie mit der Montage beginnen.

Ladevorgang



1. Öffnen Sie die Ladebuchse.
2. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse.
3. Stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

Pflege

Das Fahrzeug ist aus Polypropylen und soll keinen extremen Temperaturen aus-gesetzt werden. Vermeiden Sie Temperaturen unter -15° C. Halten Sie das Fahr-zeug fern von Hitze jeglicher Art.

Vermeiden Sie, dass das Fahrzeug mit Schnee, Nässe, Regen oder Schlamm in Berührung kommt. Reinigen Sie das Fahrzeug niemals mit scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel. Ein leicht angefeuchtetes Tuch eignet sich zum Reinigen, wobei kein Wasser aus dem Tuch aus-treten und somit auf das Fahrzeug laufen sollte. Die Verwendung des Fahrzeugs auf Böden mit einer losen Beschaffenheit (wie z.B. Sand, Schotter, Kiesel etc.) kann dazu führen, dass sich vereinzelte Partikel in der Elektronik oder im Getriebe verfangen. Folglich kann es zu einem Fahrzeugschaden führen. Verändern Sie niemals selbstständig etwas an der Elektronik des Fahrzeugs. Bei Verdacht eines Mangels oder Defekts am Fahrzeug, konsultieren Sie als erstes Ihren Händler, ehe Sie eine Re-paraturmaßnahme ergreifen.

Probleme und Lösungen

Problem: Das Fahrzeug fährt nicht.

- Ursache: Niedrige Akkuladung.

Lösung: Nach jeder Benutzung sowie mindestens einmal im Monat muss der Akku 8-12 Stunden aufgeladen werden, jedoch nie über 18 Stunden.

Montage

Schritt 1: Führen Sie zunächst die quadratische Querstange durch das Fahrzeug an der dafür vorgesehenen Öffnung. Bringen Sie die beiden Stützräder an und fixieren Sie diese jeweils mit einer Schraube.

12 | 01

02 | 11

08 | 105

06 | 107



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Kinder Elektro Vespa PX
Article description: Battery operated Ride-on

Artikelnummer: PR0019923-01, PR0019923-02, PR0019923-03, PR0019923-04, PR0019923-05
Article number:

Type: A003

Firmenanschrift: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Company address: Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

- | | |
|---|--|
| ☐ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/EU | ☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU |
| ☐ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC | ☐ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC |
| ☐ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU | ☐ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC |
| ☐ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
(RoHS)
2011/65/EU | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 71-1:2014+A1:2018	EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A3:2018	EN 62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 301489-1 V2.2.0	EN 301489-3 V2.1.1
EN 62479:2010	EN 300440 V2.1.1
EN 55014-1:2006+A2:2011	EN 55014-2:2015
(EG) 278/2009	EN 50581:2012

Unterschrift / Signature: Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position: Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue: 08.07.2019
Ausstellungsort / Place of issue: Breitengüßbach

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de