

Mercedes-AMG G63



BEDIENUNGSANLEITUNG



Lesen und verinnerlichen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, ehe Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen! Alle hier enthaltenen Informationen, Abbildungen und Beschreibungen stellen eine Referenz zum eigentlichen Produkt dar, da dieses durch stetigen technischen Fortschritt einer regelmäßigen Weiterentwicklung unterliegt. Wir behalten uns das recht vor, etwaig getätigte Veränderungen an unseren neuen Produkten nicht ebenfalls an bereits verkauften Produkten durchführen zu müssen.

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektrofahrzeugs der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinder-Elektrofahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Kinder-Elektrofahrzeug mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!


Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrzeugs benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de



miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

Über das Produkt 1

Vielen Dank, dass Sie das elektrische Kinderauto mit der Lizenz der Mercedes Benz Marke gekauft haben !

Eines der wichtigsten Dinge die Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes machen sollten ist dieses Handbuch sorgfältig durch zu lesen, da es genaue Details der Montage und des Gebrauchs enthält. Es kann ebenfalls verhindern, dass das Gefährt falsch genutzt wird und das Gerät beschädigt oder der Fahrer verletzt wird. Besonders wichtig ist, dass Sie die Sicherheitshinweise lesen. Behalten Sie diesen Inhalt und bringen Sie diese Ihrem Kind bei. Bewahren Sie das Handbuch sicher und griffbereit auf.



" Mercedes Benz" Das Design des Produktes sind rechtlich geschützt von Daimler und sind Daimlers geistiges Eigentum. Unsere Firma hat die Erlaubnis erhalten diese Marke zu nutzen.

Technische Daten:

Batterie 6V4.5Ah*1 ODER 12V4.5Ah*1

Ladegerät 6V500mA ODER 12V700mA

Altersangabe: 36-72 Monate

Gewichtsangabe : 35 kg

Geschwindigkeit: Einfacher Antrieb 2.5 km/h Doppelter Antrieb 2.5-4.5 km/h

Dimension: 110 x 69 x 56,5 cm

Energiequelle: Aufladetyp

Ladezeit: 4 – 5 Stunden

Batteriedauer : ungefähr 300 Aufladungen

Produktname : Elektronisches Auto

Liste der Teile 2

Nummer des Teiles	Name des Teils	Anzahl	Notiz
1	Autogehäuse	1	
2	Windschutzscheibe	1	
3	Unterschutz	1	
4	Sitz	1	Mit Sicherheitsgurt
5	Lenkrad	1	Schraubstock mit 5x35 mm Originalmaschine
6	Spiegel	2	“L” x 1 “R” x 1
7	Rad	4	
8	Radkappe	4	
9	Auspuff	2	“L” x 1 “R” x 1
10	Ladegerät	1	
11	Auswerfer	1	
12	MP3	1	L=200mm
13	Anweisungen	2	
A	Ø4X12 Schraube	2	
B	Ø10 Dichtungsscheibe	6	
C	Ø3X25mm Dübel	4	

Detailansicht 3



Warnung !

- Kleinteile, die nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet.
- Dieses Produkt kann vor der Montage möglicherweise scharfe Kanten haben und sollte deshalb von einem Erwachsenen zusammengebaut werden!
- Entsorgen Sie die Verpackungen vor dem Zusammenbau, damit Kinder nicht damit spielen und ersticken können! Nach der Montage sammeln Sie die Werkzeuge ein und verstauen Sie diese ordnungsgemäß, damit Kinder nicht mit diesen Spielen!
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl aller Teile vor der Montage. Bitte entsorgen Sie die Verpackungen und das Plastik. Es ist verboten Kinder damit spielen zu lassen, da die Gefahr besteht dass sie daran ersticken.
- Überprüfen Sie ob die Kabel, die Verbindungen und die Teil des Ladegerätes beschädigt sind. Wenn Sie einen Schaden finden, laden Sie nicht weiter auf, bis es repariert wurde.



Cross screwdriver (self-contained)

Kreuzschraubenzieher



Tip forceps (self-contained)


Kneifzange



Batterie Sicherheitswarnungen


- **Die Batterien, die keine Akkus sind können nicht aufgeladen werden;**
- **Die Batterien können nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden;**
- **Akkus sollten von dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden;**
- **Mischen Sie keine verschiedenen oder alte und neue Batterien;**
- **Batterien müssen richtig gepolt eingelegt werden;**
- **Leere Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden;**
- **Schließen die Ladegerät nicht kurz;**
- **Dieses Produkt enthält keine leeren Batterien;**

Montage & Vorder- und Hinterreifen 5



Zusammenbau: Bestimmen Sie wo an dem Produkt rechts und links ist. Fixieren Sie einseitig die Verzierung mit 2 Ø4 x 12 Schrauben;


Montieren Sie das Vorderrad: Setzen Sie erst die Ø10 Dichtungsscheibe auf die Achse, dann bringen Sie die das Vorderrad an bringen Sie dann noch eine Ø10 Dichtungsscheibe an und fixieren Sie dieses mit einem Ø3 x 25mm Stift; dann wird die Radkappe aufgesteckt; **[Hinweis: Das linke und rechte Vorderrad werden nach dem selben Muster eingebaut.]**



Montieren Sie das Hinterrad:

Der Der Antriebsmotor ist bereits an dem Autogehäuse eingebaut, das Hinterrad ist direkt darauf geschoben, fixieren Sie es Ø10 mit einem Dichtungsring und stellen Sie es mit einem 3 x 25 mm Stift; dann wird die Radkappe aufgesteckt;


[Hinweis: Die Montage des Hinterrades auf der anderen Seite ist bei dem ein einzelnen Antrieb ist die Gleiche wie die er Vorderräder; die Montage des linken und rechten Rades bei dem doppelten Antrieb ist die Gleiche.]




Einbau des Heckflügels: Richten Sie den Heckflügel an dem Autogehäuse und drücken Sie den Flügel in das Heck bis es einrastet.

Den Sitz einbauen: Stecken Sie den Sitz auf die dafür vorgesehenen Platz im Autogehäuse und befestigen Sie diesen dann mit 2 Ø 4 x12 Blechschrauben.

[Hinweis: Stecken Sie das Plug-in Plug-in in die Batterie, bevor Sie den Sitz einbauen und schalten Sie das Gerät ein; wie das geht steht in Kapitel 9.]




Montage des Lenkrades 7




Lenkrad anbringen: [Wie gezeigt] Verbinden Sie das Plug-in bevor Sie das Lenkrad einbauen. Zum Einbau des Lenkrades brauchen Sie punktgenaue Kraft, anschließend befestigen Sie das Lenkrad mit den Originalmaschinenschrauben $\varnothing 5 \times 35$ und die M5 Schraube.

[Hinweis: Bevor das Lenkrad eingebaut wird muss die Vorder- und Rückseite des Lenkrades bestimmt werden.]




Einbau der Windschutzscheibe und der Spiegel 8



Windschutzscheibe einbauen:

Richten Sie die Windschutzscheiben Füße an den Löchern in dem Autogehäuse aus und drücken Sie die Windschutzscheibe mit Druck in das Autogehäuse;

(Hinweis: Stellen Sie Sicher, dass der Fuß der Windschutzscheibe vollständig in dem Autogehäuse steckt)




Spiegel einbauen:


Bringen Sie die Spiegel an das Autogehäuse an und drücken Sie diese mit etwas Gewalt ein.

(Hinweis: Achten Sie darauf welcher Spiegel links und welcher rechts eingebaut wird.)

Stromquelle anschließen 9



Anlegen der Verbindungs-Plug-ins





Warnung !

Um unvorhergesehene Ereignisse zu vorzukommen:

- Wenn das Fahrzeug gefahren wird muss ein Erwachsener, Elternteil oder Erzieher die Aufsichtspflicht erfüllen. Derjenige darf das Kind nicht aus den Augen lassen oder weggehen.
- Es ist verboten das Gefährt in unsicheren Gebieten wie Straßen, in der Nähe von Autos, Treppen, etc. fahren zu lassen.
- Es müssen während des Fahrens Schuhe getragen werden.
- Es darf nur im Sitzen gefahren werden.
- **Altersspanne: 36-72 Monate; max. Gewicht 25 kg.**

Sicherheitshinweis

Bitte erklären Sie Ihrem Kind und seinem Spielkameraden die folgenden Regeln und stellen Sie sicher, dass sie diese verstehen!

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind dieses Produkt in einer sicheren Umgebung wie Zuhause, Garten oder Spielplatz.
- Das Fahrzeug darf nur auf geeignetem harten und glattem Boden gefahren werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten ist es verboten auf folgenden Untergrund zu fahren:
 - A Graben, Gartenbächen, Pisten oder rauem Untergrund;
 - B Ein Ort an welchem andere Fahrzeuge fahren, Straßen oder Fußgänger sind;
 - C sich ein Hindernis befindet, welches eine Verletzung verursachen kann;
 - D Andere unsicherer Gebiete ;
- Vermeiden Sie dass Kinder im Dunkeln fahren, mit unerwarteten Hindernissen oder Unfällen konfrontiert werden. Fahren Sie nur am Tag und übersichtlichen Gebieten .
- Nicht Außen fahren, wenn es regnet oder schneit.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Nutzer das richtige Alter für das Fahrzeug hat und das max. Gewicht nicht überschritten wird.
- Um Unfälle zu vermeiden stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Fahrzeug fahrtüchtig ist.
- Lassen Sie Kinder nicht nahe an fahrende Fahrzeuge kommen. Auch Räder dürfen nicht berührt werden.
- Das Fahrzeug ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt angelegt wird, damit Unfälle vermieden werden können.



Dieses Produkt darf nur auf glattem Untergrund fahren!




Dieses Produkt nicht auf Rasen fahren!

Funktionen 11



- ① Einschaltknopf: Ein-/ Ausschalten
- ② Vorwärts-/Rückwärtsknopf: kontrolliert die Bewegungsrichtung des Produktes, vorwärts oder rückwärts;
- ③ USB-Player: Kapitel 12 mehr Details
- ④ Gaspedal: Treten Sie auf das Gaspedal und das Fahrzeug bewegt sich, heben Sie den Fuß und das Auto bremsst langsam ab;
- ⑤ Wechselschalter: Steht der Schalter auf Operation ist das Gaspedal zu bedienen ; steht der Schalter auf Remote reagiert das Fahrzeug auf die Fernbedienung;


(Hinweis: optionale Funktion)



Warnung!

Beim Schalten darauf achten, dass das Fahrzeug komplett steht. Damit verhindern Sie Schaden an der Schaltung und an dem Motor.

Player Operationssignal 12



- 1 USB Anzeige: Stecken Sie ein USB-Gerät ein, verbinden Sie die Audioquelle, Audio wird abgespielt;
 - 2 TF-Kartenanschluß : stecken Sie eine TF-Karte ein, Audio wird abgespielt;
 - 3 MP3 Anzeige: Kann Audio abspielen und mit anderen Geräten verbunden sein;
 - 4 Lautstärke/Kindergartenziehung Englisch: drücken Sie lange und die Lautstärke wird herunter gedreht, drücken Sie den Knopf lange und es wird Kindergarten Englischunterricht abgespielt;
 - 5 Pausenknopf: Drücken Sie diesen Knopf, um die Audiodatei zu pausieren;
 - 6 Lautstärke/Musik: Drücken Sie den Knopf lange, um die Lautstärke anschwellen zu lassen, eine kurzes Drücken lässt die Musik spielen;
 - 7 Geschichtenerzählknopf: Drücken Sie diesen Knopf um Geschichten zu hören;
- Anzeige: Hier können Sie bestimmen, ob die Batterie geladen werden muss oder nicht.
(Einzel Antrieb: unter 6.2V aufladen; Doppelter Antrieb: unter 12.5V aufladen.)




Lenkradfunktionen:

A. Hupe: Drücken Sie diesen Knopf um das Hupgeräusch ertönen zu lassen;

B. Musiktaste: Drücken Sie diesen Knopf um Musik abzuspielen. Auswahl wiederholen Musik;

2.4G Fernbedienungsanleitung [optionale Funktion]



Zum ersten Gebrauch brauchen Sie einen Code, spätere Nutzungen gehen ohne Code;
Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie 2 Batterien ein (Batterien nicht im Produkt enthalten)
Schritt 2: Schalten Sie den Hauptschalter im Auto um;
Schritt 3: Halten Sie hold die Knöpfe 1 und 2 gleichzeitig gedrückt, Nummer 4 blinkt auf, der Hauptschalter am Auto blinkt, Nummer 4 zeigt ein nicht blinkendes rotes Licht. Der Code war erfolgreich;


Schalten: 3 Lichter zur Geschwindigkeitskontrolle. Jeder Wechsel eine Geschwindigkeit, 4 rotes Licht langsame Geschwindigkeit, zwei rote Lichter mittlere Geschwindigkeit, drei rote Lichter schnelle Geschwindigkeit;

- Drücken Sie Knopf 1, das Auto fährt vorwärts;
- Drücken Sie Knopf 2, das Auto fährt rückwärts;
- Drücken Sie Knopf 3, um die Geschwindigkeit an zu passen.
- Drücken Sie Knopf 5, das Auto fährt nach links.
- Drücken Sie Knopf 6, das Auto fährt nach rechts;
- 7 zum Bremsen, halten Sie das Auto an um die Bremse zu überprüfen. Alle rote Lichter blinken, die Bremse funktioniert;

Dieses Produkt kann eine Fernbedienungspriorität haben (abhängig von der Produktionskonfiguration):

Wenn die Fernbedienung genutzt wird, kann das Gaspedal nicht benutzt werden; das Gaspedal kann nur genutzt werden, wenn die Fernbedienung deaktiviert ist.

27 Hz Fernbedienungsanleitung: [optionale Funktion]



- ① Drücken Sie Knopf A, das Auto fährt vorwärts;
- ② Drücken Sie Knopf B, das Auto fährt rückwärts;
- ③ Drücken Sie Knopf C, das Auto fährt nach links.
- ④ Drücken Sie Knopf D, das Auto fährt nach rechts
- ⑤ Knopf E ist der Einschaltknopf (Wenn 2 Batterien richtig herum eingelegt sind brennen zwei rote Lichter)

Hinweis: Batterien nicht mitgeliefert.

[**Batterie Sicherheitsanweisung**] Seite 4



Warnung! Die Fernbedienung ist nicht für Kinder geeignet und darf nur von Erziehungsberechtigten gehandhabt werden.



Warnung!

- Dieses Produkt hat eine Aufladeschutzfunktion: Wenn aufgeladen wird, ist das Fahrzeug nicht gebrauchsfähig!
- Aufladen muss von einem Erwachsenen gemacht werden! Ladegerät und Batterien sollten nicht von Kindern angefasst werden!




Warnung!

- Beugen Sie elektrischen Schocks und Feuer vor:
 - Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller genehmigte Batterien und Ladegeräte. Andere Batterien oder Ladegeräte sind verboten und können ein Feuer oder eine Explosion verursachen
 - Verwendung für andere
 - Zwecke kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosionen führen.
 - Ändern Sie den Stromkreis nicht ohne Erlaubnis es könnte ein Feuer oder eine Explosion verursachen.
 - Verwenden Sie keine Werkzeuge, um die positive und negative Elektroden der Batterie zu verbinden, dies könnte ein Feuer oder eine Explosion auslösen.
 - Halten Sie die Batterie trocken und lassen Sie keinen Kontakt zu frischem Wasser oder Salzwasser entstehen.
 - Die Batterie verursacht gefährliche Gase und stinkt, wenn sie gewechselt wird. Rauchen in der Nähe der Batterie ist verboten und kann eine Flamme oder einen Funken entzünden, der zu einem Unfall oder einer Explosion führen kann.
 - Fahrzeug muss in gut gelüfteten, trockenen Umgebungen geladen werden.
 - Schalten Sie Batterie und Ladegerät nicht ein.
 - Stellen Sie die Batterie nicht auf den Kopf.
 - Überprüfen Sie das Ladegerät, die Batterie und den Stecker vor dem Laden. Sollten Sie einen Schaden finden hören Sie auf zu laden bis dieser repariert ist.
 - Batterieerwärmung ist normal beim Laden, aber wenn die Temperatur zu hoch wird sollte der Strom überprüft werden ob er zu hoch ist oder ob die Batterie einen Kurzschluss hat.
 - Die Batterie muss mit einer Platte gesichert sein. Wenn das Auto umkippt könnte ansonsten die Batterie das Kind verletzen.
 - Falls die Batterie länger nicht genutzt wird, sollte sie mindestens einmal im Monat vollständig aufgeladen werden, um ihre Lebensdauer zu garantieren.
 - Ladegeräte und Batterien sind keine Spielzeuge und gehören nicht in Kinderhände.
-
- Ladegeräte und Batterien sind keine Spielzeuge und gehören nicht in Kinderhände.
 - Es wird empfohlen, die Batterie beim ersten Aufladen etwa 4-6 Stunden, aber nicht länger als 10 Stunden zu laden.
 - Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs deutlich langsamer wird, muss die Batterie erneut geladen werden.
 - Laden Sie jedes Mal 8-12 Stunden, aber nicht mehr als 20 Stunden.

Ladesignal 15

- Wenn das Produkt nicht funktioniert, die Anzeige aber einen Wert anzeigt laden Sie bitte entsprechend der folgenden Anzeige:

Batterie	Volt	Batterie Zustand
6V4.5AhX1 6V7AhX1	≥ 6.6	Batterie vollständig geladen.
	6.5--6.3	Dieses Produkt kann normal genutzt werden.
	≤ 6.2	Dieses Produkt kann nicht genutzt werden und muss aufgeladen werden.
6V4.5AhX2 6V7Ahx2 12V4.5AhX1 12V7AhX1	≥ 13.2	Batterie vollständig geladen.
	13.1--12.6	Dieses Produkt kann normal genutzt werden.
	≤ 12.5	Dieses Produkt kann nicht genutzt werden und muss aufgeladen werden.



Lademethode:

- (1) Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse unter dem Sitz (wie gezeigt)
- (2) Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.

Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. 16

Sicherung

Dieses Produkt ist ausgestattet mit einer selbstwiederherstellenden Sicherung, wenn überlastet oder unsachgemäß genutzt unterbricht sie automatisch den Stromkreis für 15-20 Sekunden und startet dann neu. Die selbstwiederherstellende Sicherung ist im Auto unter dem Sitz eingebaut.

Kurzschlüsse verhindern:

- Dieses Produkt kann nicht überladen werden. Max. Gewicht beträgt: 25 kg.
- Schleppen Sie nichts hinter diesem Produkt her.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf Batterie oder Kabel kommen.
- Nicht ohne Genehmigung aufladen.

Wartung

- Vor der Nutzung sollten Eltern überprüfen ob das Fahrzeug fahrtüchtig ist und ob die Batterie, das Ladegerät, die Kabel, der Stecker und andere Teile unbeschädigt sind oder Schrauben locker sind. Bei möglichen Gefahren darf das Fahrzeug nicht genutzt werden bis es repariert ist.
- Nach einer Weile sollten die Eisenteile des Fahrzeugs geölt werden, damit sie nicht rosten.
- Das Fahrzeug sollte von Feuer, und Langzeitbestrahlung ferngehalten werden. Lagern Sie es flach, nicht auf dem Kopf. Im Falle von Regen sollte das Fahrzeug innen geparkt oder abgedeckt werden.
- Das Fahrzeug sollte von heißeren Objekten wie Öfen ferngehalten werden, da die Möglichkeit besteht, dass das Plastik schmilzt. Während des Ladens von leicht entflammaren Substanzen fernhalten, um Feuer vorzubeugen.
- Nach Gebrauch empfiehlt es sich die Batterie rechtzeitig aufzuladen. Sollte die Batterie länger nicht geladen werden müssen, laden Sie diese bitte einmal im Monat auf, damit die Lebensdauer erhalten bleibt.
- Mit einem trockenen Tuch abwischen und nicht wachsender Politur auf die Plastikteile auftragen. Die Plastikteile des Spielzeugs nicht mit chemischen Reinigungsmitteln reinigen. Keine Seife oder Wasser benutzen zum Reinigen. Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter fahren. Wasser kann den Motor, die Elektronik und die Batterie schädigen.
- Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, schalten sie es aus. Wählen Sie dazu "stop" oder "off".
- Verwenden Sie keine Sicherungen die dem Standard dieses Produktes nicht entsprechen.
- Verändern Sie den Stromkreis des Produktes nicht ohne Genehmigung. Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachleuten oder Anweisung eines Technikers durchgeführt werden.

Problembehebung 17

Fehler	Möglicher Grund	Lösung
Motor dreht sich nicht	1. Ist die Sicherung überlastet? (unter dem Sitz) 2. Ist das Verbindungsstück zum Gaspedal ist gut? 3. Ist das elektrische Verbindungsstück des Motors gut angelötet? 4. Ist das Verbindungsstück eingesteckt? 5. Entfernen Sie den Plug-in des Motors und verbinden Sie die Batterie direkt. Funktioniert der Motor jetzt?	1. Ja, die Sicherung schließt sich automatisch nach 5-20 Sekunden kurz und startet dann neu; Nein, versuchen Sie eine der anderen Lösungen. 2. Nein, wechseln Sie das Pedal aus; Ja, versuchen Sie eine der anderen Lösungen. 3. Nein, löten Sie das Verbindungsstück an. Ja, versuchen Sie eine der anderen Lösungen. 4. Nein, stecken Sie das Verbindungsstück ein. Ja, versuchen Sie eine der anderen Lösungen. 5. Noch immer keine Drehung, wechseln Sie den Motor aus, der Stromkreis funktioniert nicht und braucht professionelle Überarbeitung.
Bewegt sich nur vorwärts oder rückwärts	1. Überprüfen Sie den Vorwärts-/Rückwärtsschalter ob er gut eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie ob die Fahrline vorwärts/rückwärts möglich ist.	1. Nein, wechseln Sie den Schalter aus. Ja, versuchen Sie eine andere Lösung. 2. Nein, verbinden Sie das Kabel ein. Ja, der Fahrkreis benötigt professionelle Überarbeitung.
Geschwindigkeit zu langsam	1. Überprüfen Sie die Batterieleistung. 2. Verbinden Sie den Motor (mit dem Schaltknüppel) mit der Batterie und überprüfen Sie ob sich die Geschwindigkeit erhöhen lässt.	1. Nein, laden Sie die Batterie. Ja, sie ist ok, versuchen Sie eine andere Lösung. 2. Nein, versuchen Sie eine andere Lösung; Ja, der Stromkreis muss professionell überarbeitet werden.
Wenn das Auto sich bewegt, reagieren Musik und Licht nicht	1. Überprüfen Sie den Geräusch/Licht Schalter. Ist er in Ordnung? 2. Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen. Sind sie in Ordnung?	1. Nein, ersetzen Sie den Schalter. Ja, versuchen Sie eine andere Lösung. 2. Nein, verbinden Sie diese wieder. Ja, versuchen Sie eine andere Lösung.
Wenn sich die Räder bewegen bewegt sich das Auto nicht	1. Überprüfen Sie ob sich die Räder drehen lassen. 2. Überprüfen Sie die Gangschaltung Ist eine der	1. Ja, stellen Sie das Rad auf den Boden. Nein, versuchen Sie eine andere Lösung. 2. Ja, ersetzen Sie die Gangschaltung.
	1. Gänge beschädigt?	Nein, versuchen Sie eine andere Lösung.

Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer.

Wichtige Hinweise

- Die in diesem Handbuch genutzten Zeichnungen dienen die Funktion und die Struktur des Produktes wiederzugeben. Sollte das Material ein wenig von der Zeichnung abweichen, ist dem Material Vorang zu gewähren.
- Zu Verbesserungszwecken können Teile der Produktstruktur, Erscheinung, Verpackung oder Montage ohne Vorwarnung verändert werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Die Verpackung enthält wertvolle Informationen und muss aufbewahrt bleiben.

**Das Unternehmen ist ISO 9001: 2015
Qualitätsmanagement-System zertifiziert**



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Kinder Elektroauto
Article description: Children Electric Car

Artikelnummer: PR0021016-01, PR0021016-02, PR0021016-03
Article number:

Type: G63AMG

Firmenanschrift: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Company address: Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

- | | |
|--|---|
| ☐ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/EU | ☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU |
| ☒ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC | ☐ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC |
| ☒ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU | ☒ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC |
| ☒ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
(RoHS)
2011/65/EU | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 71-1:2014+A1:2018	EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A3:2018	EN 62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 301489-1 V2.2.0	EN 301489-3 V2.1.1
EN 62479:2010	EN 300440 V2.1.1
EN 55014-1:2006+A2:2011	EN 55014-2:2015
(EG) 278/2009	EN 50581:2012

Unterschrift / Signature: Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position: Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue: 03.07.2019
Ausstellungsort / Place of issue: Breitengüßbach

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de