

heidenfeld



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

HL100

ELEKTRO-HEIZLÜFTER

Artikelnummer: PR0032301

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Elektro-Heizlüfters der Marke Heidenfeld beglückwünschen. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Wandkaminen, Infrarotheizungen und Elektro-Heizlüftern an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Elektro-Heizlüfter mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.


Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!


Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH


 Gewerbepark 20

96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 kundenservice@miweba.de

WEEE-Nr. DE54010438



miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	5
3. Bedienung	6
4. Technische Daten	7
5. Wartung	8
6. Entsorgung	8
7. Haftungsausschluss	9
8. Garantiebedingungen	9
9. Konformität	9

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/hl100

1. SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie das Heizgerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, um später nachschlagen zu können. Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet. Das Verpackungsmaterial kann Plastik, Nägel usw. enthalten, die gefährlich sein können und daher nicht in die Reichweite von Kindern gelangen sollten.

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Stellen Sie das Heizgerät nicht hinter einer Tür auf.

Verwenden Sie nur die auf dem Typenschild des Heizgeräts angegebene Spannung.

Verdecken oder behindern Sie auf keinen Fall den Luftstrom zu den Einlass- oder Auslassgittern, da das Gerät sonst überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann.

Decken Sie keine Gitter ab und blockieren Sie nicht den Luftin-/Luftaustritt. Halten Sie zu allen Gegenständen einen Mindestabstand von 1 Meter zur Vorderseite, Rückseite und zu den Seiten ein.

Warnung: Es besteht Brandgefahr, wenn das Heizgerät durch Vorhänge oder andere brennbare Materialien abgedeckt oder in der Nähe von Vorhängen platziert wird.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Strahlungswärmequelle auf.

Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

Dieses Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Ihre nackte Haut keine heißen Oberflächen berührt. Schalten Sie das Gerät aus und benutzen Sie die dafür vorgesehenen Griffe, um es zu transportieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Wäsche.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangt, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer nassen Oberfläche oder an Orten, an denen es herunterfallen oder ins Wasser fallen kann.

Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist. Bringen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung zu einer qualifizierten Elektrofachkraft zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung, Wartung oder Reparatur.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen oder industriellen bestimmt.

Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät, das den Heizlüfter automatisch ein- oder ausschaltet.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer autorisierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

2. LIEFERUMFANG



1x Elektro-Heizlüfter



1x Bedienungsanleitung
oder QR-Code-Flyer

3. BEDIENUNG

1. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Steckers in eine Steckdose, dass die Stromversorgung in Ihrer Region mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt.
2. Nehmen Sie das Heizgerät vorsichtig aus dem Karton.
3. Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Fläche.
4. Das Heizgerät ist mit einem 4-stufigen Drehschalter ausgestattet.



Symbol	Funktion
0	Aus
☪	Lüftung
I	Heizstufe I (halbe Leistung)
II	Heizstufe II (volle Leistung)
○	Thermostat

5. Lassen Sie die Lüftung 5 – 10 Sekunden laufen, bevor Sie das Heizgerät ausschalten.

Kippschutz-Schalter

Das Gerät verfügt über einen Kippschalter für sicheren Schutz.

Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät im Falle einer Überhitzung automatisch ausschaltet. Zum Beispiel wenn die Lüftungsschlitze ganz oder teilweise verstopft sind. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose, warten Sie etwa 30 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist, und entfernen Sie den Gegenstand, der die Lüftungsöffnungen blockiert. Schalten Sie das Gerät dann wie oben beschrieben wieder ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

4. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	23 x 13,5 x 27,5 cm
Produktgewicht	1,1 kg
Spitzenleistung	2000 W
Betriebsart	Elektrisch
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Netzstecker	Konturenstecker (CEE 7/17)
Kabellänge	1,3 m
Art der Montage	Freistehend
Art der Bedienung	Drehregler
Art des Heizsystems	PTC-Elemente
Anzahl Heizstufen	Stufe 1: Ventilation, Stufe 2: 1000 W, Stufe 3: 2000 W
Arbeitstemperatur	bis zu 200 °C
Geeignete Raumgröße	bis zu 25 m ²
Funktionen Thermostat	Stufenlose Temperaturregelung
Schutzklasse	Klasse 2
Schutzart	IP24
Sicherheit	Überhitzungsschutz, Kippschutz-Schalter, hitzebeständiges Material, Betriebskontrollleuchte, IP24
Durchmesser Sicherheitsgitter	16,5 cm
Sicherheitsabstände	seitlich: 10 cm, nach hinten: 20 cm, nach vorne: 40 cm
Kontrollleuchten	Betriebskontrollleuchte
Garantie	3 Jahre
Prüfzertifikat	GS, Intertek
Material	Kunststoff
Materialeigenschaften	Hitzebeständig, stoßfest, leicht
Standfüße	Vier Standfüße aus Kunststoff
Transport	Tragegriff oben
Produkthighlights	3 Jahre Garantie, Raumgrößen bis zu 25 m ² , schnelle Wärme ohne Vorheizen, Kippschutz-Schalter, kompakt und leicht zu transportieren

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

5. WARTUNG

1. Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, trennen Sie es von der Stromversorgung.
2. Für die Reinigung wird die Verwendung eines weichen, feuchten Lappens und eines neutralen Reinigungsmittels empfohlen. Verwenden Sie keine scheuernden Lappen oder Geräte, die das Aussehen des Geräts beeinträchtigen könnten.
3. Prüfen Sie, ob der Heißluftauslass und der Lüftungseinlass frei von Staub und Schmutz sind.
4. Um den Filter auf der Rückseite zu reinigen, drücken Sie auf die Oberseite des Kunststoffnetzes auf der Rückseite.
5. Im Falle eines Defekts und/oder einer Funktionsstörung des Geräts trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.

6. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Gerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien/Akkus

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien/Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.


7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

8. GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Miweba GmbH gewährt Verbrauchern für entsprechend gekennzeichnete Produkte zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung eine Herstellergarantie. Unsere Garantiebedingungen finden Sie hier (klicken Sie auf den QR-Code oder den Link, um dorthin zu gelangen):






l.miweba.de/3jahre

9. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de
WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de