



ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kinder-Elektro-Zug SX1919

Artikelnummer PR0026472

MIWEBA.DE

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektro-Zug der Marke Actionbikes beglückwünschen. Actionbikes ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinder Fahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und Verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Elektro-Zug mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Gerätes in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen.  Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrzeugs haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich auch Probleme mit umfangreichen technischen Geräten schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Technische Daten	3
2.	Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
3.	Lieferumfang.....	6
4.	Teileliste	7
5.	Montage.....	8
6.	Bedienung.....	13
7.	Fehlerbehebung.....	15
8.	Wartung und Instandhaltung.....	16
9.	Entsorgung	16



miweba.de



[@miwebatv](https://www.youtube.com/@miwebatv)



[@miweba_gmbh](https://www.instagram.com/miweba_gmbh)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, FAQs zum Produkt sowie technische Daten findest Du unter diesem Link. Scanne hierfür einfach den QR-Code.



1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht:	11,7 kg
Max. Benutzergewicht:	60 kg
Produktmaße:	140 x 38 x 54,5 cm (Länge x Breite x Höhe)
Sitzplatz:	Sitz für 3 Person
Soundmodul:	Soundmodul für Hupe und Musik
Fahrzeugart:	Zug
Ladezeit:	8–12 Stunden
Batterie:	12 V 7 Ah
Spannung:	Eingang 110–240 V, Ausgang 12 V 1000 mA DC
Betriebsdauer:	Fahrdauer bis zu 1–1,5 Stunden

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer diesen Kinder-Elektro-Zugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie diesen Kinder-Elektro-Zug regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen sowie Kinder unter 3 Jahren sollten diesen Elektro-Zug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/ minimieren sollte nur mit Helm, Handschuhen, Ellen- und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Während der Fahrt ist die Aufsicht eines Erwachsenen ständig erforderlich.
2. Batterie vor Inbetriebnahme vollständig laden und auch nach jeder Benutzung. Laden Sie den Zug alle 30 Tage auf, auch wenn dieses nicht benutzt wird.
3. Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie KEIN Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.
4. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Fahrzeug nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.
5. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion Ihres Fahrzeugs durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie es verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Wenn Sie während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Fahrzeug vernehmen, unterbrechen Sie sofort die Benutzung. Verwenden Sie das Fahrzeug auf KEINEN FALL, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.
6. Dieses Fahrzeug darf auf KEINEN FALL benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
7. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig stoppt, bevor Sie den Gang ändern.
8. Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein während des Ladevorgangs.
9. Bitte folgen Sie der korrekten Gewichts- und Altersgrenze des Fahrzeugs.
10. Erwachsene müssen Ihre Kinder über sichere Fahrweisen unterrichten.
11. Um ungewolltes Losfahren zu vermeiden, schalten Sie das Fahrzeug aus, wenn Sie dieses nicht benutzen.
12. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder waschen dieses mit Wasser.
13. Bewahren Sie die Batterie niemals in der Nähe von Feuer- oder Funkquellen auf.
14. Um Schäden der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.
15. Das Aufladen der Batterie sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Der Ladestecker befindet sich unter dem Sitz. Die Ladezeit beträgt 4–8 Stunden.


2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (FORTSETZUNG)

16. Bitte lassen Sie Ihr Kind die Räder während der Fahrt nicht berühren und sorgen Sie für Sicherheitsabstand.
17. Falls sich Rauch, Geruch oder Geräusche entwickeln, unterbrechen Sie den Ladevorgang! Lassen Sie die betroffenen Teile reparieren.
18. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.
19. Platzieren Sie das Gerät auf KEINEN FALL auf einem Untergrund, der Lüftungsschlitze blockieren könnte (z. B. Decke, Hochflor-Teppich etc.). Stellen Sie es außerdem niemals in die Nähe von Wasser.
20. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 60 kg nicht überschreiten.
21. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger beim Öffnen und Schließen des Batteriefachs nicht verletzen.
22. Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.
23. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Fahrzeugs.
24. Halten Sie das Fahrzeug fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Fahrzeug niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.





WICHTIGER HINWEIS:

Ein Schalten zwischen dem Vorwärts- und dem Rückwärtsgang darf nur im Stillstand geschehen. Achten Sie daher darauf, dass das Gaspedal während des Schaltens nicht betätigt wird, da ansonsten die Kabellage des Fahrzeugs beschädigt werden kann.

3. LIEFERUMFANG




4. TEILLISTE

Name	Abbildung	Menge	Name	Abbildung	Menge
Karosserie		1 Stück	Lenkrad		1 Stück
Räder		2 Stück	Antriebsräder		4 Stück
Motoren		4 Stück	Hinterachsen		2 Stück
Anhänger		1 Stück	Anhängerdeichsel		1 Stück
Haltegriff für Anhänger		1 Stück	Ladegerät		1 Stück
Montageset		1 Stück	Anleitung		1 Stück
Kunststoffadapter für Anhängerdeichsel		1 Stück			

5. MONTAGE

Lösen Sie die vier Schrauben der Serviceöffnung an der Unterseite des Zugs (siehe Bild). Hier erhalten Sie Zugang zur Elektronik. Im Falle einer Störung, überprüfen Sie ob sich eventuell ein Kabel-/Steckverbindung gelockert hat.




1. Vorbereitung

- A. Bevor Sie mit der Montage beginnen, achten Sie auf ausreichenden Freiraum im Radius von 2 m.
- B. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- C. Kontrollieren Sie den gesamten Lieferumfang auf Vollständigkeit, ehe Sie mit der Montage beginnen. Auf den vorherigen Seiten finden Sie Angaben zum Produkt und zum Lieferumfang. Bei fehlenden Teilen kontaktieren Sie Ihren Händler!

HINWEISE:

- 1. Folgen Sie den Montageanweisungen in der vorgegebenen Reihenfolge.
- 2. Tragen Sie während der Montage Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.




Anhängerdeichsel und Achsen sind mit Kabelbinder an der Unterseite des Zugs für den Transport befestigt.

5. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


SCHRITT 1

Montieren der Vorderräder: Legen Sie das Fahrzeug mit der oberen Seite auf den Boden und montieren Sie die beiden Vorderräder mithilfe der Unterlegscheiben und eines Splints. Nachdem die Splinte fixiert wurden, muss die Radkappen angebracht werden.



SCHRITT 2

Montieren der Hinterräder: Prüfen Sie zunächst, ob die Hinterachse mittig ausgerichtet ist und vergewissern Sie sich, dass die Achslängen auf beiden Seiten gleich lang sind. Stecken Sie nun den Antriebsmotor auf die Achse und führen den Elektromotor in das Gehäuse des Zuges ein. Stecken Sie anschließend das Antriebsrad auf die Verzahnung des Antriebsmotor und befestigen dieses mithilfe einer Unterlegscheibe und einem Splint. Zum Schluss montieren Sie noch die Radkappe. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.




5. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


SCHRITT 3

Lenkrad befestigen: Bevor Sie das Lenkrad anbringen, verbinden Sie die Steckverbindungen (siehe Bild). Jetzt das Lenkrad aufstecken und mit der mitgelieferten Schraube und Mutter sichern.



SCHRITT 4


Batterie anschließen: Die beiden Schrauben entfernen, Drucktaster der Verriegelung betätigen und den Deckel des Batteriefachs noch oben abnehmen. Setzen Sie zunächst die Sicherung und anschließend die Batterie ein (siehe Bild). Um die Batterie zu sichern Drehverschlüsse um 180 Grad drehen (siehe Bilder).



5. MONTAGE


(FORTSETZUNG)

Herausnehmbare Batterie




SCHRITT 5

Anhänger montieren: Drehen Sie hierzu den Anhänger mit der oberen Seite auf den Boden. Stecken Sie nun den Antriebsmotor auf die Achse und führen den Elektromotor in das Gehäuse des Zuges ein. Stecken Sie anschließend das Antriebsrad auf die Verzahnung des Antriebsmotor und befestigen dieses mithilfe einer Unterlegscheibe und einem Splint. Zum Schluss montieren Sie noch die Radkappe. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.



SCHRITT 6

Anhänger an Zug montieren:
 Befestigen Sie die Deichsel mithilfe der mitgelieferten Schrauben am Anhänger.
 Stecken Sie nun den Kunststoffadapter in die dafür vorgesehene Öffnung am Zug. Führen sie die Deichsel des Anhängers in den Kunststoffadapter ein und sichern diese mit dem Bolzen, der Unterlegscheibe und der Mutter.




5. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


SCHRITT 7

Haltegriff des Anhängers anbringen: Führen Sie den Haltegriff in die dafür vorgesehene Öffnung am Anhänger ein. Drücken Sie diesen nach unten bis diese hörbar einrastet.



SCHRITT 8


Einbau der Tragrahmen: Hierzu die Karosserie auf den Kopf drehen, die Tragrahmen in die vorgefertigten Aussparungen einsetzen und jeweils mit den 4x16 mm Schrauben festziehen.




Selbstrückstellende-Sicherung

Dieses Fahrzeug verfügt über eine „selbstrückstellende Sicherung“, d. h. bei Überbelastung löst die Sicherung aus, dadurch wird der Stromkreis für ca. 8 Sekunden unterbrochen. Anschließend stellt sich die Sicherung selbst wieder zurück und der Stromkreis ist wieder geschlossen.

6. BEDIENUNG



MP3




6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

LADÉHINWEISE:

1. Aus Sicherheitsgründen sollte das Laden der Batterie ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
2. Die Ladebuchse befindet sich neben dem Ein-/Ausshalter.
3. Das Fahrzeug muss ca. 8-12 Stunden geladen werden. Das Fahrzeug nicht länger als 20 Stunden am Stück laden.
4. Zum Laden muss das Fahrzeug ausgeschaltet sein. Zuerst das Ladegerät an die Ladebuchse anschließen und dann in die Steckdose stecken.
5. Es besteht die Möglichkeit die Batterie außerhalb des Fahrzeugs zu laden (siehe Bild externe Lademöglichkeit).



externe Lademöglichkeit

Erwachsenen-Sitz-Funktion

Durch die verstellbare Funktion des Zugsitz kann dieser sowohl von einem Kind (Bild 1) als auch von einem Erwachsenen (Bild 2) genutzt werden.

Bild 1: Sitzhöhe für Kinder





Bild 2: Sitzhöhe für Erwachsene



7. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Das Fahrzeug bewegt sich nicht oder geht nicht an.	<ul style="list-style-type: none">a. Der „Power“-Schalter steht auf OFF.b. Die Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß.c. Die Batterie ist nicht angeschlossen, überprüfen Sie die schwarzen und roten Steckverbindungen.d. Während des Ladevorgangs ist kein Fahrbetrieb möglich.e. Das Gaspedal funktioniert nicht ordnungsgemäß.f. Die Räder stecken fest und können sich nicht bewegen.
Das Fahrzeug bewegt sich langsam.	<ul style="list-style-type: none">a. Die Batterie ist nicht voll aufgeladen.b. Es gibt ein Problem mit den Rädern.c. Das Fahrzeug ist überladen.
Die Batterie lädt nicht.	<ul style="list-style-type: none">a. Das Ladegerät ist defekt.b. Die Batterie hat an Kapazität verloren.c. Die Batterie ist schon vollgeladen.

8. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Untersuchen Sie das Fahrzeug regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Mängel jeglicher Art. Überprüfen und reinigen Sie das Fahrzeug regelmäßig und ordnungsgemäß, um so dessen Qualität zu erhalten.
2. Platzieren Sie das Fahrzeug nicht zu lange unter der Sonne oder an feuchten Orten. Halten Sie es sauber.
3. Benutzen Sie dieses Fahrzeug nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn Sie Mängel feststellen, beseitigen Sie diese sofort. Beheben Sie sämtliche Schäden und ersetzen Sie etwaige verschlissene Teile stets, bevor Sie das Fahrzeug wieder verwenden.
4. Reinigen Sie dieses Fahrzeug mit einem trockenen Tuch und bei Bedarf, ein Poliermittel, welches nicht auf Wachs basiert. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungsmittel oder aggressive Mittel jeglicher Art.
5. Nehmen Sie keine Reparaturen selbstständig vor, sondern kontaktieren Sie vorher Ihren Händler und lassen Sie sich beraten. Reparaturen und technische Instandsetzungen müssen stets durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
6. Falls Sie sich in Ihrer Beurteilung hinsichtlich der Montage, Reinigung, Wartung oder Benutzung unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, ehe Sie selbstständig mit dem Fahrzeug hantieren. Bei fehlendem Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler!
7. Wenn die Anschlussleitung dieses Fahrzeugs beschädigt ist, kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen diese von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

9. ENTSORGUNG

ACHTUNG: Dieses Kinder Elektromotorrad darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Motorrad **IN KEINEM FALL** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Motorrad ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer Sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien/ Akkus

Batterien/ Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **IN KEINEM FALL** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/ Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Motorrads alle Batterien/ Akkus und geben Sie sie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Motorrad wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.





EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Kinder Elektrozug mit Anhänger
Article description: Children's Electric Car

Artikelnummer: PR0026472-01
Article number:

Type: SX1919

Firmenanschrift: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Company address: Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/EU | <input type="checkbox"/> 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC | <input type="checkbox"/> 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
(RoHS)
2011/65/EU | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 71-1:2014+A1:2018	EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A3:2018	EN 62115:2005 + A12:2015
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 301489-1 V2.2.0	EN 301489-3 V2.1.1
EN 300440 V2.1.1	EN 55014-1:2006+A1:2009 + A2:2011
EN 55014-1: 2017	EN 55014-2:2015
EN61000-3-2: 2014	EN61000-3-3:2013
(EG) 278/2009	EN 50581:2012

Miweba GmbH

Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Unterschrift / Signature: Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position: Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue: 28.10.2020
Ausstellungsort / Place of issue: Breitengüßbach