				behob	en/
	Aufbau Miweba Roller	io	n.io	durchgeführt	
	Tanad minoba itolioi	1.5	11.10	GGIOII	30101111
Hersteller :		Ì			
Тур :					
Fahrwerk vorn :	Lenkkopflager auf Spiel prüfen	1			
	Gabelholm auf Befestigung prüfen Rad montieren vorne und Loctite				
	Rad montieren vorne und Loctite	1			
Lenker :	Lenker vermitteln, festziehen				
	Tacho befestigen	1			
	Anbauteile befestigen	1			
	Züge vorne hinter Schutzblech befestigen				
Fahrwerk hinten :	Federbein oben + unten nachziehen	<u> </u>			
	Schwinge nachziehen				
	Achsaufnahme nachziehen	1			
Bremse: :	Bremssattel vorne Schrauben + Loctite	1	-	1	
י ביווסבי	Bremssattel hinten Schrauben + Loctite	1			1
	Distribution militeri deriradden + Locule	1	+		
Räder :	Felgen auf grobe Beschädigung prüfen	1			
	Reifen auf Beschädigung prüfen				
	Räder festziehen				
	Luftdruck auf ca. 2 bar ergänzen				
Abgasanlage :	Abgasanlage befestigen	<u> </u>			
<u> </u>	Lampenträger hinten befestigen				
Liectrik+Larriperr.	Beleuchtung anschliesen	1			
	Batteriefüllung prüfen (wenn möglich)	1			
	Massekabel F22/32 zum Rahmen i.O.?	İ			
	Uhrzeit einstellen, wenn vorhanden!!				
	Funktion Lampen + Hupe prüfen				
	Funktion der Schalter prüfen				
	Tankgeber auf Funktion prüfen				
	Ladespannung Lima prüfen. Volt ?				
	Scheinwerfer Einstellung prüfen				
Verkleidung :	Beschädigung prüfen				
Verkieldurig .	Befestigungsschrauben prüfen	1			
	Gepäckträger befestigen (wo vorhanden)	1			
	Matador Kotflügel hinten 4 cm kürzen	1			
	Matador Bremssattel hinten Loctite Hüls	e			
N4 : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Motor, Vergasser	: Motoröl kontrollieren	-	+		
	Benzin Schlauchverlagung i.e. 2	1			
	Benzin Schlauchverlegung i.o. ? Leerlauf einstellen	+	+		
	Kettenspannung prüfen	1			
	Getriebeöl prüfen	\dagger	+		
		\dagger	+		
Bremse	Bremse ggf. entlüften (Druck ok ?)				
:	Bremse einstellen				
	Bremswirkung testen	1			

		Bremszug hinten einhängen in Halter		
Probefahrt :		Vibrationen		
		Fahrt gerade aus		
		Bremsen		
		Schaltung		
		Geräusche		
Zubehör:		Topcase?		
		Mofa Zulassung 25 Km/h ?		
		Fußrasten bei 25Km/h abbauen		
		Tasche auf Sitz bei 25 Km/h montieren		

1 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel einsetzen *2* Kratzer sind keine groben Beschädigungen

Datum :

Unterschrift