

# SS19 DELIGHT MSPA SCHRITTE ZUM AUFBLASEN



1. In die Steckdose einstecken



2. Drücken Sie den "RESET"-Knopf auf der PRCD-Bedienung; die Umgebungstemperatur wird auf der Anzeige angezeigt.



3. Schalten Sie den Drehknopf auf die "ON"-Position



4. Drücken Sie den "BUBBLE"-Knopf lange (min. 2 Min bis sich der Zeiger im gelben Bereich befindet). **Wenn nicht lange genug gedrückt wird, wird die Bubble-Funktion automatisch gestoppt, um zu verhindern, dass sie nicht zu sehr aufgeblasen wird.**



5. Bis die Anzeige "gelb" ist gedrückt halten.



6. Drehen Sie den Schalter in die "OFF"-Position.



7. Den Knopf loslassen, die Matratze ist nun ganz aufgeblasen.