

# heidenfeld



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

**ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG**

# **GH110**

## **GASOFEN BLUEFLAME**

Artikelnummer: PR0032425

# EINLEITUNG

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Gasheizers der Marke Heidenfeld beglückwünschen. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Wandkaminen, Infrarotheizungen und Gasheizern an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Gasheizer mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.


Wir wünschen Ihnen viel Spaß!


**Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!**

**Wir lassen Sie nicht alleine!**

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.


## Miweba GmbH

 Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 [info@miweba.de](mailto:info@miweba.de)

WEEE-Nr. DE54010438



[miweba.de](https://miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/@miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)


# INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise .....	3
2. Teileliste.....	6
3. Montage .....	7
4. Betrieb .....	8
5. Technische Daten .....	9
6. Produktdatenblatt.....	10
7. Typenschild .....	11
8. Wartung.....	11
9. Entsorgung .....	12
10. Konformität .....	12

## HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



[l.miweb.de/gh110](https://l.miweb.de/gh110)

# 1. SICHERHEITSHINWEISE

**Lesen Sie bitte die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.**

- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Nicht in Fahrzeugen wie Wohnwägen oder Wohnmobilen verwenden.
- Installieren und verwenden Sie den Gasheizer nicht in Hochhäusern, Kellern, Badezimmern, Schlafzimmern und oberen Stockwerken eines Gebäudes oder in Räumen mit einem Volumen kleiner als 42 m<sup>3</sup>.
- Der Gasheizer darf nicht in der Nähe anderer Wärmequellen, brennbarer oder explosiver Materialien stehen. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu Möbeln und Ähnlichem ein.
- Stellen Sie den Gasheizer so auf, dass die Wärme in die Mitte des Raumes und auf jeden Fall in einen offenen Raum gerichtet ist.
- Die Schutzvorrichtung des Geräts dient dazu, Brand-, und Verletzungsgefahren durch Verbrennungen zu vermeiden. Sie bietet keinen Schutz für kleine Kinder oder gebrechliche Personen.
- Bei einem Gasaustritt muss die Gaszufuhr über das Gasflaschenventil sofort abgestellt werden!

## 1.1 Zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie diese beiliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam und vollständig durch.
- Beachten und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.
- Halten Sie dieses Dokument beim Produkt und zur Weitergabe verfügbar.

## 1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Zusatzheizung.

Nutzen Sie das Produkt ausschließlich zum Heizen von gut belüfteten Räumen wie Innenräumen, Gartenlauben, Vorzelten, Garagen, Werkstätten oder ähnlichen Räumen oberhalb des Erdniveaus.

Der Aufstellraum muss über eine Öffnung wie Fenster oder eine Tür verfügen.

Verwenden Sie das Produkt nur im intakten Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sowie daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

## 1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Die Nutzung in geschlossenen Räumen, in Feuchträumen wie Badezimmern, Kellern, Saunen, aber auch in Schlafzimmern, Kinderzimmern, Booten, Freizeitfahrzeugen sowie Hochhauswohnungen ist untersagt.

Veränderungen, Umbauten und Festinstallationen am Gasnetz sind untersagt.

### Das Produkt ist kein Spielzeug

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Produkt fern.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren Gegenständen fern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht im defekten Zustand oder mit defekten Teilen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in leicht entflammbarer oder explosionsgefährdeter Umgebung.
- Trocknen Sie keine Gegenstände auf dem Gasheizer und decken Sie ihn nicht ab.

# 1. SICHERHEITSHINWEISE

## (FORTSETZUNG)

### Zielgruppe

- Benutzer sind Erwachsene, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden haben oder die eine vergleichbare Einweisung im Gebrauch und hinsichtlich der Sicherheitshinweise bekommen haben. Nur diese dürfen das Produkt benutzen.
- Fachkraft: Wartungs- und Installationsarbeiten sollten von einer Gasfachkraft (GFK) durchgeführt werden.
- Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Benutzer dürfen das Produkt nur im Vollbesitz ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten, also im wachen und nüchternen Zustand verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall unter Einfluss von berauschenden oder betäubenden Substanzen wie beispielsweise Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten.

### 1.4 Warnstufen

#### Gefahr:

**Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.**

#### Warnung:

**Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.**

#### Vorsicht:

**Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.**

#### Achtung:

**Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.**

### 1.5 Symbole

Symbol	Bezeichnung
	Dieses Gebotszeichen weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanleitung vor Gebrauch vollständig gelesen und verstanden haben soll.
	Dieses Verbotsschild warnt vor dem leichtsinnigen Abdecken von Hitze entwickelnden Bauteilen.
	Dieses Symbol weist auf Gefahren durch feuergefährliche Stoffe hin.
	Dieses Symbol weist auf heiße Oberflächen hin, von denen aufgrund starker Hitzeentwicklung eine Verbrennungsgefahr ausgeht.
	Mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften der Europäischen Union.
	Die durchkreuzte Mülltonne mit Balken kennzeichnet Elektro- und Elektronikgeräte, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.
	Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.
	Diese Symbole kennzeichnen Bauteile, welche in der Abbildung verwendet werden.

# 1. SICHERHEITSHINWEISE

## (FORTSETZUNG)

### 1.6 Sicherheitshinweise

**⚠️ Warnung:**  
**Brand- und Gesundheitsgefahr durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch**

- Benutzen Sie das Gerät nicht als Dauerheizung oder alleinige Heizung in Wohnräumen.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Produkt fern.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
- Schließen Sie die Gaszufuhr der Gasflasche nach Gebrauch.
- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Werfen Sie keine Zigarettenstummel oder andere Gegenstände in die Gasflamme.

**⚠️ Warnung:**  
**Explosions- und Brandgefahr durch austretendes Gas**

- Schließen Sie bei Gasgeruch sofort die Gaszufuhr der Gasflasche.
- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Löschen Sie sofort alle offenen Flammen.
- Bedienen Sie keine elektrischen Geräte.
- Belüften Sie sofort den umliegenden Bereich.
- Lassen Sie es durch eine Fachwerkstatt einer Leckstellenbeseitigung unterziehen und reparieren.
- Versuchen Sie nicht, Gaslecks mittels Flamme zu lokalisieren.
- Nutzen Sie zur Lokalisierung von Gaslecks Seifenwasser. Blasenbildung verrät Undichtigkeiten an Anschluss- oder Übertragungsstellen.
- Beachten Sie die Hinweise auf den Gasflaschen.

**⚠️ Warnung:**  
**Brand- und Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen**

- Halten Sie einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit, damit Sie für den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sind.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Trocknen Sie keine Kleidung oder andere Dinge auf oder am Gasheizer.
- Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Gerätes immer zum Zentrum des Raumes gerichtet ist.
- Benutzen und lagern Sie keine leicht entflammaren Produkte wie beispielsweise Haarspray oder Lösungsmittel in der Nähe des Gerätes.
- Transportieren Sie das Gerät nicht während des Betriebs.






**⚠️ Achtung:**  
**Sachschaden**

Modifizierung und Beschädigung des Produktes können zu Verletzungen und Sachschäden führen. Ein Betrieb führt dann zum Erlöschen der Gewährleistung.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen, sowie im intakten Originalzustand.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe.

**Gas-Gewinde sind Linksgewinde.**  
**Achten Sie auf die korrekte Schraubrichtung.**

## 2. TEILELISTE



- 1. Oberes Gehäuse
- 2. Gehäuse links
- 3. Gehäuse rechts
- 4. Hinteres Gehäuse
- 5. Brenner
- 6. Grundplatte (vorne)

- 7. Sauerstoffmangelsensor (ODS-System, Oxygen Depletion Sensor)
- 8. Drehschalter
- 9. Elektrische Zündung
- 10. Ventil
- 11. Grundplatte (hinten)

# 3. MONTAGE

## Hinweis:

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass das gesamte Verpackungs- und Transportschutzmaterial entfernt wurde.

Überprüfen Sie das Heizgerät auf Beschädigungen, im Zweifelsfall darf das Heizgerät nicht benutzt werden und Sie sollten Ihren Händler für die weitere Vorgehensweise kontaktieren. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Montage

1. Setzen Sie die hintere Bodenplatte in den Sitzschlitz der vorderen Bodenplatte ein.
2. Ziehen Sie die Verbindung mit den mitgelieferten Schrauben fest.
3. Montieren Sie das hintere Gehäuse am vorderen Gehäuse.

## Gasbedarf und Dichtheitsprüfung

- Kleine Abweichungen können auftreten, dies hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern ist Gegenstand von Verbesserungen.
- Der Gasheizgerat darf nur mit Gasflaschen unter 15 kg betrieben werden.
- Der Regler muss nach EN 16129 zugelassen sein und der Gasschlauch darf nach EN 16436-1 nicht langer als 50 cm sein.
- Schlieen Sie ein Ende des Schlauchs an den Druckregler und das andere Ende an das Ventil des Gasheizgerats an.
- Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Flasche anschlieen, dass das Ventil geschlossen ist und sich keine aktiven Warmequellen in der Nahe befinden und die Dichtung in einem guten Zustand ist.
- Bringen Sie den Regler am Ventil an und schrauben Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn fest.
- Prufen Sie sorgfaltig mit Seifenwasser (ein Teil Spulmittel und drei Teile Wasser), dass kein Gas aus dem Anschluss austritt. Wenn es ein Leck gibt, bilden sich Blasen und der Schlauch muss ausgetauscht werden.
- Platzieren Sie die Gasflasche korrekt im Stauraum des Gasheizgerats und achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
- Betreiben Sie den Gasheizgerat nicht, wenn sich die Gasflasche nicht im Stauraum befindet.
- Vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln der Gasflasche, dass das Ventil geschlossen ist und dass sich keine offenen Flammen oder Warmequellen in der Nahe befinden.
- Überprüfen Sie den Schlauch vor jeder Nutzung und tauschen Sie ihn spatestens alle 2 Jahre aus.
- Achten Sie darauf, dass der Gasheizgerat niemals auf den Kopf gestellt wird. Dadurch werden Flussigkeitsreste im Tank freigesetzt, die das Heizgerat irreparabel beschadigen konnen.



# 4. BETRIEB

## Achtung:


Der Zugang zu den Bedienelementen und dem Flaschenventil muss immer von der Seite oder der Rückseite des Gasheizers aus erfolgen. Lassen Sie den Gasheizer immer 5 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut einschalten.

### Gasheizer einschalten

- Vor Inbetriebnahme setzen Sie zuerst die Batterie für die elektrische Zündung ein (siehe Bildreihe rechts von oben nach unten).  
Hierfür benötigen Sie eine Micro/AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Öffnen Sie das Batteriefach der elektrischen Zündung, indem sie dieses gegen Uhrzeigersinn aufdrehen.
- Stecken Sie die Micro/AAA-Batterie mit dem Minus-Pol (-) voran in das Batteriefach.
- Verschließen Sie das Batteriefach, die elektrische Zündung ist betriebsbereit.
- Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche.
- Bringen Sie den Drehschalter in die Position \* und drücken diesen nach unten und halten diesen gedrückt, sodass Gas aus dem Brenner strömen kann. Gleichzeitig drücken Sie den roten Knopf der elektrischen Zündung für ca. 5 Sekunden. Sobald die Zündflamme zu sehen ist, drehen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Heizstufe.  
Falls keine Zündflamme entsteht, warten Sie ca. 30 Sekunden und wiederholen den Vorgang.




### Position : Zündung




Elektrische Zündung

### Position : Heizstufe II



### Position : Heizstufe I



### Gasheizer ausschalten

- Zum Ausschalten den Gasheizers drücken Sie den Drehknopf nach unten und drehen diesen in die Stellung \*.
- Anschließend drehen Sie das Ventil der Gasflasche vollständig zu.


# 5. TECHNISCHE DATEN

Modell	Blueflame GH110 Gasheizer
Artikelnummer	PR0032425-01
Gastyp	Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemische
Druck	50 mbar
Gasflasche	max. 15 kg
Gasverbrauch G30 (Butan) Gasverbrauch G31 (Propan)	305 g/h 300 g/h
Durchflussmenge des Gasreglers	2 l/min.
Wärmeleistung	4,2 kWh
Energie-Effizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	89
Zündung	Elektrische Zündung
Produktmaße (L x B x H)	29,5 x 47,5 x 79 cm
Sauerstoffmangelsicherung	ODS
Produktgewicht	10 kg

# 6. PRODUKTDATENBLATT

gemäß Anhang IV der Verordnung (EU) 2015/1186  
zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates  
im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten

<b>Typ: Einzelraumheizgerät für gasförmige Brennstoffe</b>			<b>Modellkennung: PR0032425-01</b>	
			<b>Modell: Heidenfeld Blueflame GH110 Gasheizger</b>	
Indirekte Heizfunktion:	nein		<b>Brennstoff: gasförmig, G30</b>	
Direkte Wärmeleistung:	4,2 kW		Heizungsemissionen NOx: 86 mg/kWh input (GCV)	
Indirekte Wärmeleistung:	N. A. kW			
<b>Wärmeleistung</b>			<b>Thermischer Wirkungsgrad (NCV)</b>	
Nennwärmeleistung	P nom	4,2 kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung ( $\eta_{th, nom}$ ) 100%	
Mindestwärmeleistung	P min	N. A. kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung ( $\eta_{th, min}$ ) N. A. %	
<b>Hilfsstromverbrauch</b>			<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle</b>	
Bei Nennwärmeleistung	el max	N. A. kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Bei Mindestwärmeleistung	el min	N. A. kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	ja
Im Bereitschaftszustand	el SB	N. A. kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein
<b>Leistungsbedarf der Pilotflamme</b>			mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein
Leistungsbedarf der Pilotflamme	P pilot	0,15 kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
			elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein
<b>Kontaktangaben</b>			<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>	
Miweba GmbH			Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
Gewerbepark 20			Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein
96149 Breitengüßbach			mit Fernbedienungsoption	nein
Tel. +49 (0) 9544 / 987908-0			mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
Mail: info@miweba.de			mit Betriebszeitbegrenzung	nein
Web: https://www.miweba.de			mit Schwarzkugelsensor	nein
WEEE-Reg.-Nr. DE54010438				
<b>Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad <math>\eta_S</math></b>			<b>Sicherheitshinweise</b>	
im Betriebszustand	$\eta_S, on$	100%	Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen einhalten.	
Korrekturfaktor (F1)		0%	Nicht in Fahrzeugen verwenden.	
Korrekturfaktor (F2)		1%	Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.	
Korrekturfaktor (F3)		0%	Belüftungsöffnung > 100 cm <sup>2</sup> von außen sicherstellen.	
Korrekturfaktor (F4)		0%	Gasschlauch und Druckminderer vom Gas-Fachhandel beziehen.	
Korrekturfaktor (F5)		1,79%	Installation nur durch eine befähigte Person.	
Biomasse-Kennzeichnungsfaktor	BLF	1	Bedienungsanleitung und Warnhinweise lesen.	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_S$		89,1%		
Energieeffizienzindex (EEL)	EEL	89		
<b>Energieeffizienzklasse</b>				<b>A</b>



# 7. TYPENSCHILD

Lieferant: Miweba GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, WEEE-Reg.-Nr. DE54010438

Modellkennung: PR0032425-01 Heidenfeld Blueflame GH110 Gasheizer

$\Sigma Q_n(H_s) = 4,2 \text{ kW}$       G30 305 g/h      G31 300 g/h

Art des Gases: Propan, Butan oder Mischung

Produktionsdatum:

Lot-Nummer:



Ländercode	Kategorie	Gasdruck (mbar)	Injektor-durchmesser (1/100 mm)	Sicherheitshinweise
FR-GB-IE-PT	I3B	28 – 30	75/75	Alle Anweisungen lesen. Installation nur durch eine befähigte Person. Gasschlauch und Druckminderer vom Gas-Fachhandel beziehen, falls nicht mitgeliefert. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in Fahrzeugen wie Wohnwägen oder Wohnmobilen verwenden.
BE-CH-ES-GR-IT-PT	I3+	28 – 30/37		
CY-CZ-DK-EE-FI-GR-IT-LT-LV-MT-NL-NO-SE-SI-SK-BG-RO-TR	I3B/P	28 – 30		
PL	I3B/P	37	70/70	Der Raum, in dem das Gerät betrieben werden soll, muss über genug Luftzirkulation für normalen Luftaustausch und Verbrennung verfügen. Eine Belüftungsöffnung >100 cm <sup>2</sup> von außen sicherstellen.
AT-DE-CH	I3B/P	50	64/64	

# 8. WARTUNG

Um die Lebensdauer so lange wie möglich zu gewährleisten, müssen folgende Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden:

- Halten Sie die Außenflächen stets sauber.
- Reinigen Sie die Außenseite des Gasheizers mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine brennbaren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Atmosphärenanalysator und die Belüftungsöffnungen, wenn sich Staub oder Flusen darin befinden, entfernen Sie diese, ohne den Brenner oder die Schläuche zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche des Brenners, die Armaturen und Gasschläuche, den Hahn und alle anderen Komponenten des Gaskreislaufs nicht beschädigen.
- Es wird empfohlen, dass der Gasheizer einmal im Jahr von autorisiertem Personal überprüft wird.
- Wenn Sie den Gasheizer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen:

- A)** Schließen Sie den Hahn an der Flasche und trennen Sie den Regler von der Flasche.
- B)** Lagern Sie die Flasche in einem gut belüfteten Raum, fern von brennbaren oder explosiven Materialien und vorzugsweise außerhalb Ihrer Wohnung, lagern Sie die Flasche niemals in einem Keller oder auf einem Dachboden.
- C)** Der Gasheizer muss an einem trockenen Ort und vor Staub geschützt gelagert werden (am besten in der Originalverpackung).

Wenn Sie sich entschieden haben, das Gerät nicht mehr zu benutzen, empfehlen wir Ihnen, die Gasflasche gemäß den oben genannten Anweisungen für die Aufbewahrung abzuklemmen.

# 9. ENTSORGUNG

## Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

## Produkt

Als Besitzer eines zu entsorgenden Elektro- oder Elektronikaltgerätes sind Sie aufgrund der europäischen WEEE-Richtlinie gesetzlich verpflichtet, dieses vom unsortierten Siedlungsabfall getrennt zu entsorgen, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Art und Weise von Verbringung oder Abholung unterliegen den regionalen Gegebenheiten, können beim öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfragt werden und sind in jedem Fall für Verbraucher kostenlos.



### Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Gerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



### Batterien/Akkus

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien/Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.




### Recycling


Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

# 10. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

# Miweba GmbH


 Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080


 [info@miweba.de](mailto:info@miweba.de)

WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**

 [/miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

 [/miwebaTV](https://www.youtube.com/miwebaTV)

 [/miweba.de](https://www.instagram.com/miweba.de)