

MIWEBBA SPORTS.

						
No protection against drowning		min. 0.8 max. 1.0 bar (11.6 to 14.5 PSI)				
						
Swimmers only	Number of Users	Wear personal flotation device	Safe distance to shore 100mtr	Device requires balancing	Always supervise children in water	
						
	0-6	Do not use in braking waves	Do not use in wild water	Do not use in offshore wind	Do not use in offshore current	



miwebba


Miweba GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach
www.miweba.de

[D] ANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Stand-up-Paddle, verwenden. Achten Sie besonders darauf, dass Sie die korrekte Reihenfolge des Aufpumpens / Luftablassen und Montage verfolgen.

INHALT:

- 1 Aufblasbares Stehpaddle Brett
- 1 Rucksack
- 1 Einstellbarer Aluminium Paddle
- 1 Handpumpe
- 1 Leine. Länge 2,30mtr
- 1 Abnehmbare Flosse
- 1 Reparaturset



1. H3 Ventil
2. Vordere Leine
3. Anti-Rutsch-Matte, EVA
4. Tragegriff
5. Metallring
6. Feste Flosse
7. Abnehmbare Flosse

ACHTUNG:

- Stand-up-Paddling kann sehr gefährlich und körperlich anstrengend sein. Der Benutzer dieses Produkts sollte verstehen, dass die Teilnahme an Stand-up-Paddling schwere Verletzungen oder tödliche Folgen haben kann.
- Die Anweisungen für das Stand-up-Paddling sollten Sie von einem lizenzierten oder zertifizierten Instruktor erhalten.
- Vor der Verwendung des Paddles immer die Wettervorhersage prüfen. Verwenden Sie das Stand-up-Paddle niemals bei Unwetter und Wetterleuchten.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und eine Schwimmweste. Tragen Sie die richtige Schutzkleidung zur Benutzung wie ein Neoprenanzug oder einen UV-top. Kaltes Wasser und kaltes Wetter können zu Unterkühlung führen. Tragen Sie immer eine Identitätskarte mit sich.
- Gegebenenfalls wenn nötig einen Helm tragen.
- Maximales Gewicht nicht überschreiten.
- Betreiben Sie das Stand-up-Paddling nicht unter dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol.
- Dieses Modell eignet sich für den Gebrauch in ruhigen Gewässern (See, Flüsse, Seeufer) in Steh- und Sitzposition. Es wird nicht empfohlen, das Stand-up-Paddle bei hohen Wellen oder zum Surfen zu benutzen.
- Vorsicht bei ablandigem Wind und Strömungen, die könnten Sie in die Mitte hinaustreiben.
- Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Verschleiß, Leckagen oder sonstigen Beschädigungen.
- Befestigen Sie die mitgelieferte Leine bei jeder Benutzung an Ihr Stand-up-Paddle.
- Ariki 325/76 max. Zuladung: 100kg
- Ariki 325/86 max. Zuladung: 120kg
- Ariki KID 230 max. Zuladung: 70kg

- Kinder sollten immer unter Aufsicht sein.
- Hinterlassen Sie immer Ihre Paddelroute, Zeit und Ort der Abfahrt und die gewünschte Zeit und Ort der Ankunft. Allein paddeln wird nicht empfohlen.
- Achten Sie auf andere Strandbenutzer vor allem Schwimmer und Kinder. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Stand-up-Paddle gesamt Paddle immer unter Kontrolle haben.

VORBEREITUNGEN ZUM AUFPUMPEN DES STAND-UP-PADDLES

Entfernen Sie alle scharfkantigen und spitzen Gegenstände von der Oberfläche, um eine Beschädigung an dem Brett zu vermeiden.

MONTAGEANLEITUNG / AUFPUMPEN / LUFT ABLASSEN

Das Stand-up-Paddle mit der mitgelieferten Handpumpe aufpumpen.



1. Ventildeckel
2. Druckknopf
3. Ventilbasis

- Ventildeckel (1) abschrauben. Den Druckknopf (2) eindrücken und etwa 90° Grad drehen, sodass er sich in der Position "OUT" befindet.
- Pumpenschlauch-Endstück in das Ventil schieben und aufpumpen, bis der erforderliche Druck erreicht ist. Nach dem Aufpumpen alle Ventildeckel (im Uhrzeigersinn) festziehen. Nur mit der Ventildeckel kann die endgültige LUFTDICHTHEIT gewährleistet werden.
- Zum Ablassen der Luft, den Ventildeckel (1) abnehmen und den Knopf (2) eindrücken und ca. 90° drehen, bis er sich in der Stellung "IN" befindet.

Der richtige Druck für das Stand-up-Paddle ist:

Min. 0,8, Max. 1,0 bar / 11,6 - 14,5PSI (= 800 - 1000 mBar)


DRUCK NICHT ÜBERSCHREITEN!

Die Verwendung einer elektrischen Pumpe oder eines Kompressors erfolgt auf eigenes Risiko. Dies kann zu Beschädigungen des Stand-up-Paddles führen.

ABNEHMBARE FLOSSE AUF DER RÜCKSEITE DES STAND-UP-PADDLES

Es wird empfohlen, die abnehmbare Flosse im tiefen Wasser zu verwenden, dies ermöglicht Ihnen sich in einer geraden Linie vorwärts zu bewegen. Nicht im seichten Wasser verwenden, dann könnte die Flosse auf den Boden treffen. Die Flosse kann auf das Stand-up-Paddle befestigt werden, wenn dieser aufgepumpt oder entleert ist.

Zur Montage der Flosse drücken Sie die Flosse in den schwarzen Teil auf der Rückseite des Stand-up-Paddles. Zum Verriegeln der Flosse drücken Sie den Verriegelungsstift in die Sockelbohrung.



Sicherungsstift

MONTAGEANLEITUNG PADDLE

Das mitgelieferte Paddel besteht aus 3 Teilen.



UM DAS PADDEL AUF DIE GEWÜNSCHTE LÄNGE EINZUSTELLEN:

- Der untere Teil des Paddles (2) in den oberen Teil des Paddles (3) einsetzen. Dieser kann fixiert werden, wenn der Stift am Stock (2) in das Loch des Stockes (3) einrastet.



- Den Knopf am Stock (2) öffnen, indem Sie am Knopf ziehen.
- Stecken Sie der untere Teil des Paddles (1) in den oberen Teil ein und bestimmen Sie die Länge, die zu Ihnen passt. Lassen Sie den Stift (hinter dem Knopf) von Stock (2) in das Loch von Stock (1) einrasten.
- Die Länge des Paddles ist einstellbar. Mindestlänge von 1,78 m bis zur maximalen Länge von 2,20 m.

BEFESTIGUNG DER LEINE

Bevor Sie das Stand-up-Paddle benutzen, befestigen Sie zuerst die Leine am dem Stand-up-Paddle und an sich selbst.

- Befestigen Sie die Leine am Metallring auf der Oberseite des Stand-up-Paddles.
- Befestigen Sie das andere Ende der Leine an Ihrem Knöchel.

Wenn Sie ins Wasser fallen, kann dadurch dass das Stand-up-Paddle nicht wegschwimmen.

WARTUNGSLEITER

- Reinigen und überprüfen Sie das Stand-up-Paddle und alle Zubehörteile. Verwenden Sie dabei ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stand-up-Paddle vollständig trocken ist, bevor Sie es in den Rucksack packen. Dies könnte andernfalls zu Schimmel, Geruch und Materialschäden führen sowie die Luftkammern beschädigen.

REPARATUREN:

Obwohl das Stand-up-Paddle aus verstärktem und zähem Material angefertigt ist, können Löcher oder Risse auftreten, wenn das Stand-up-Paddle nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird. Für die Reparatur eines kleinen Schadens ist ein Reparaturset enthalten.

- Bereiten Sie ein rundes Stück aus Reparaturmaterial mit der richtigen Abmessungen vor.
- Reinigen Sie das Reparaturmaterial und den Bereich um das Leck mit Alkohol.
- Tragen Sie 3 dünne, gleichmäßige Schichten Klebstoff auf die Oberfläche des Paddles und das Reparaturmaterial auf. Warten Sie jeweils 5 Minuten zwischen jedem Auftrag.
- Nach der dritten Schicht 10-15 Minuten warten, bevor das Reparaturmaterial aufgetragen wird. Verwenden Sie einen Handroller, um das Reparaturmaterial gleichmäßig aufzutragen. Achten Sie besonders auf den Rand.
- Warten Sie mindestens 24 Stunden bevor Sie wieder Aufpumpen.